

7. Paina A 3 sekuntia.
8. Muuta minuuttia painamalla A tai A 5.
9. Vähistä aika ja poistu painamalla A tai A 5 odotta 5 sekuntia.

Lämpötilan asettaminen manuaalisesti

Muuta lämpötila painamalla A tai A 5.
Päällä ollessaan lapsiluokko estää ohjauspaneelin käytön.
Ota lapsiluokko käyttöön painamalla A tai A 5 samanaikaisesti 3 sekuntia. Näytöllä syntyy lapsiluokkosymboli A 5.
Poista lapsiluokko käytöstä painamalla A tai A 5 samanaikaisesti 3 sekuntia. Lapsiluokkosymboli häviää näytöltä.

Kaukoäkäsitin käytäminen

1. Avaat kansin kaukoäkäsitimen takaa ja asenna -paristoja.

A 5	Kytke lämmittin päälle ja pois
A 5	Aseta tuloaluelin tila mukavuuksella tai jäätymisenestölle
A 5	Aseta lukuun nollaksi -tila
A 5	Aseta aika (sama kuin A 5 ohjaukspaneelissa)
A 5	+ (sama kuin A 5 ohjaukspaneelissa)
A 5	- (sama kuin A 5 ohjaukspaneelissa)

Tekniset tiedot

Tuote	Paneelikonvektori lämmittin
Tuotenumero	HTPL20FWT / HTPL20FBK
Mitat (p x k x h)	830 x 260 x 520 mm (pöytämalli mukaan lukien) 830 x 90 x 465 mm (seinämalli kiinnitettynä)
Paino	7,9 kg
Tulopaine	AC 220 - 240 V - 50 / 60 Hz
Nimellinen teho	1800 - 2000 W
Asetus	1000 W / 2000 W
Ylihuomennusajon lämpötila	105 °C
IP-luokitus	IP24

Hurtigsguide

Panelkonveks-josnovn

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/htpl20fw1 | ned.is/htpl20fbk

Tiltenk bruk

Produktet er kun tiltenkt innendørs bruk.
Dette produktet egner seg bare for godt isolerte rom eller sporadisk bruk.
Det kan brukes i våde og fugtige omgivelser. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Liste over deler (Bilde A)

- 1. Fjernkontroll / Fjernkontroll-knapp for åpent vindu
- 2. Fjernkontroll-knapp
- 3. Plugg
- 4. Strømbryter
- 5. K-napp
- 6. Ukedag
- 7. Tidtaker
- 8. Anker
- 9. Fot med hjul
- 10. Berøringslinje
- 11. Hjulmontering
- 12. Temperatur
- 13. Display
- 14. PÅ/AV-knapp
- 15. Modus-knapp
- 16. K-napp
- 17. Programmeringsmodus
- 18. Komfortabelt modus
- 19. Tid-knapp
- 20. ØKO-modus
- 21. Antistressmodus
- 22. PÅ/AV-knapp
- 23. Modus for åpent vindu
- 24. Modus-knapp
- 25. Varmedisplay

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut en skadet eller defekt enhet med det samme.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Hvis det oppstår problemer, skal du koble produktet og eventuelt annet utstyr fra det elektriske utstyret.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås bort under gjestendsten.
- Ikke bruk produktet i rom hvor brennbare væsker eller gasser brukes eller oppbevares.
- Ungå direkte sollys.
- Ikke plasser i nærheten av andre varmekilder.
- Koble bare til jordelede strømkabel.
- Ikke sett ovenn direkte under et veggtak.
- Ikke sett produktet direkte under et strømtak.
- Ikke nedsenk produktet i vann.
- Ikke utsett produktet for vannsprøyt.
- Ikke dekk til produktet mens det er i bruk.
- Dette produkt er kun egnet til godt isolerte rom eller leilighedsvis bruk.

- Ikke stikk strømkabelen.
- Ikke bruk produktet i mobile strømtak.
- Ikke trekk ut strømkabelen for å slås av oven
- Ikke bruk alltid på /av-bryteren.
- Hvis produktet svikter, må du slås av ovenn, trekk ut strømkabelen og få en kvalifisert tekniker til å utføre service på den.

Flyttbar med hjul (Bilde B)

- 1. Sett ovenn opp med ned.
- 2. Ta en fot A 7 og 2 skruer A 8.
- 3. Bruk skruer til å montere foten på ovenn.
- 4. Gjentag for den andre foten.
- 5. Snu ovenn tilbake og koble strømkabelen inn i et jordet veggtak.

Veggmønter oven (Bilde C)

- 1. Monter produktet minst 150 mm fra gulvet og minst 500 mm fra taket.
- 2. Koble strømkabelen direkte under et veggtak.
- 3. Sjekk om veggen kan bære vekten til produktet.
- 4. Bruk bare ankere som egner seg til veggtypen.

- 1. Bor 3 hull, som indikert.
- 2. Det vertikale målet på 275 mm kan variere fra produkt til produkt. Sjekk alltid målene før du borer.
- 3. Sett inn ankrene A 5.
- 4. Sett inn skruene A 8, i de små stikkene 6 mm ut fra veggen.
- 5. Heng ovenn på veggene.
- 6. Koble strømkabelen inn i et veggtak.

- 1. Dette produkt må kun vedlikeholdes av en kvalifisert tekniker pga. risikoen for elektrisk støt.
- 2. Heng ovenn på veggene.
- 3. Koble strømkabelen inn i et veggtak.
- 4. Dette produkt må kun vedlikeholdes av en kvalifisert tekniker pga. risikoen for elektrisk støt.
- 5. Heng ovenn på veggene.
- 6. Koble strømkabelen inn i et veggtak.

Bruk

- 1. Produktet slår seg automatisk av hvis det overopphetes.

Instilling av data og temperatur

- 1. Slå på strømbryteren A 5.
- 2. Trykk på A 5 for å slå på ovenn.
- 3. Trykk på A 5 for å slå på displayet.
- 4. Trykk på A 5 for å åpne innstillingene for dato og klokkeslett.
- 5. Trykk på A 5 i 3 sekunder for å endre klokkeslettet i 1 sekund.
- 6. Trykk på A 5 for å endre tiden.
- 7. Trykk på A 5 i 3 sekunder.
- 8. Trykk på A 5 eller A 5 for å endre minuttene.
- 9. Trykk på A 5 for å bekrefte klokkeslettet og lukk eller vent i 5 sekunder.

Manuelt instilling av temperatur

- 1. Trykk på A 5 eller A 5 for å endre temperaturen.

Bruk av barskesikringen

- Når barskesikringen er aktivert, forhindrer den funksjonen på kontrollpanelet.
- For å aktivere barskesikringen trykker du på A 5 og A 5 samtidig i 3 sekunder.
- For å deaktivere barskesikringen trykker du på A 5 og A 5 samtidig igjen i 3 sekunder.
- Barskesikringsymbol på displayet forsvinner.

Bruk av fjernkontrollen

- 1. Fjernkontrollen kan bare brukes når ovenn ikke ligner i programmet.
- 2. Fjernkontrollen kan brukes til å justere temperaturen.
- 3. Trykk på A 5 for å endre temperaturen.
- 4. Trykk på A 5 for å åpne innstillingene for dato og klokkeslett.
- 5. Trykk på A 5 for å endre minuttene.
- 6. Trykk på A 5 for å endre tiden.
- 7. Trykk på A 5 for å bekrefte tid og gå utover i 5 sekunder.

Spesifikasjoner

Produkt	Panelkonveksjonsovn
Artikkelnummer	HTPL20FWT / HTPL20FBK
Dimensjoner (L x B x H)	830 x 260 x 520 mm (med hjul) 830 x 90 x 465 mm (veggmontert)
Vekt	7,9 kg
Inngangsspenning	AC 220 - 240 V - 50 / 60 Hz
Rangert inngangseffekt	1800 - 2000 W
Instilling	1000 W / 2000 W
Temperatur for beskyttelse mot overoppheting	105 °C
IP-klassifisering	IP24

DA Veiledning til hurtig start

Konveksjons-varme- / apparat med panel

HTPL20FWT / HTPL20FBK

Yderligere oplysninger findes i den udelukkende manual online:

ned.is/htpl20fw1 | ned.is/htpl20fbk

Tilslutning

- Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller leilighedsvis brug.

- Det kan bruges i våde og fugtige omgivelser.
- Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.
- Ikke brug produktet i mobile strømtak.
- Ikke trekk ut strømkabelen for å slås av oven
- Ikke bruk alltid på /av-bryteren.
- Hvis produktet svikter, må du slås av ovenn, trekk ut strømkabelen og få en kvalifisert tekniker til å utføre service på den.

Liste over dele (Billed A)

- 1. Konveksjons-varme- / apparat med panel
- 2. Fjernbetjening
- 3. Stik
- 4. Strømknap
- 5. K-napp
- 6. Forankring
- 7. Fot med hjul
- 8. Skruer til hjulmontering
- 9. Børstel
- 10. Skerm
- 11. Tilfra-knapp
- 12. Tid
- 13. Funksjons-knapp
- 14. Program-knapp
- 15. Tid-knapp
- 16. K-napp
- 17. Tilfra-knapp
- 18. Funksjons-knapp
- 19. Varmedisplay

Konveksjons-varme- / apparat med panel

- 1. Bor 3 huller som indikert.
- 2. Det vertikale målet på 275 mm kan variere fra produkt til produkt. Sjekk altid målene før du borer.
- 3. Sett inn ankrene A 5.
- 4. Sett inn skruene A 8, i de små stikkene 6 mm ut fra veggen.
- 5. Heng ovenn på veggene.
- 6. Koble strømkabelen inn i et veggtak.

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Dette produkt må kun vedlikeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk støt.
- Hæng ovenn på væggene.
- Kobl strømkablet fra det elektriske strømtak og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Brug ikke dette produkt i rum, hvor brændbare væsker eller gasser anvendes eller opbevares.
- Undgå direkte sollys.
- Ikke placér i nærheden af andre varmekilder.
- Slut kun til et jordet stik.
- Placer ikke varmen direkte under et vægskab.
- Placer ikke produktet umiddelbart under et strømtak.
- Nedsmæk ikke produktet i vand.
- Udsæt ikke produktet for vandstrømme.
- Tilsked ikke produktet, når det er i brug.
- Indstær ikke nogen objekter i produktet.
- Undlad at bruge opløsningsmidler til at rengøre produktet.
- Forlæng ikke strømledningen.
- Brug ikke produktet på en mobil sokkel.
- Træk ikke i strømledningen for at slukke varmen, brug altid tilfra-kontakten.
- Ikke udsætte et defekt stik ved strømtak, træk strømkablet ud og få det serviceet af en kvalificeret tekniker.

Flyttbar med hjul (Billed B)

- 1. Væd varmen på hovedet.
- 2. Tag en fod A 7 og 2 skruer A 8.
- 3. Brug en skruetrækker til at montere foden på ovenn.
- 4. Gjentag for den anden fod.
- 5. Vend varmen op igen og sæt strømledningen i et jordet vægskab.

Væggmonteret varmer (Billed C)

- 1. Monter produktet mindst 150 mm fra gulvet og mindst 500 mm fra loftet.
- 2. Monter ikke varmen direkte under et vægskab.
- 3. Tjek om væggen kan holde til vægten af produktet.
- 4. Brug passende forankring, der passer til din væg.

Instilling af tid og dato

- 1. Tænd for strømkontakten A 5.
- 2. Tryk på A 5 for at tænde strømkontakten.
- 3. Tryk på A 5 for at tænde for skærmen.
- 4. Tryk på A 5 for at åbne indstilling for tid og dato.
- 5. Tryk på A 5 i 3 sekunder for at ændre tiden.
- 6. Tryk på A 5 eller A 5 for at ændre time.
- 7. Tryk på A 5 for at ændre minut.
- 8. Tryk på A 5 for at bekrefte tid og gå ud eller vent i 5 sekunder.

Manuel indstilling af temperaturen

- Tryk på A 5 eller A 5 for at ændre temperaturen.

- Det kan bruges i våde og fugtige omgivelser.
- Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.
- Ikke brug produktet i mobile strømtak.
- Ikke trekk ut strømkabelen for å slås av oven
- Ikke bruk alltid på /av-bryteren.
- Hvis produktet svikter, må du slås av ovenn, trekk ut strømkabelen og få en kvalifisert tekniker til å utføre service på den.

Liste over dele (Billed A)

- 1. Konveksjons-varme- / apparat med panel
- 2. Fjernbetjening
- 3. Stik
- 4. Strømknap
- 5. K-napp
- 6. Forankring
- 7. Fot med hjul
- 8. Skruer til hjulmontering
- 9. Børstel
- 10. Skerm
- 11. Tilfra-knapp
- 12. Tid
- 13. Funksjons-knapp
- 14. Program-knapp
- 15. Tid-knapp
- 16. K-napp
- 17. Tilfra-knapp
- 18. Funksjons-knapp
- 19. Varmedisplay

Konveksjons-varme- / apparat med panel

- 1. Bor 3 huller som indikert.
- 2. Det vertikale målet på 275 mm kan variere fra produkt til produkt. Sjekk altid målene før du borer.
- 3. Sett inn ankrene A 5.
- 4. Sett inn skruene A 8, i de små stikkene 6 mm ut fra veggen.
- 5. Heng ovenn på veggene.
- 6. Koble strømkabelen inn i et veggtak.

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Dette produkt må kun vedlikeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk støt.
- Hæng ovenn på væggene.
- Kobl strømkablet fra det elektriske strømtak og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Brug ikke dette produkt i rum, hvor brændbare væsker eller gasser anvendes eller opbevares.
- Undgå direkte sollys.
- Ikke placér i nærheden af andre varmekilder.
- Slut kun til et jordet stik.
- Placer ikke varmen direkte under et vægskab.
- Placer ikke produktet umiddelbart under et strømtak.
- Nedsmæk ikke produktet i vand.
- Udsæt ikke produktet for vandstrømme.
- Tilsked ikke produktet, når det er i brug.
- Indstær ikke nogen objekter i produktet.
- Undlad at bruge opløsningsmidler til at rengøre produktet.
- Forlæng ikke strømledningen.
- Brug ikke produktet på en mobil sokkel.
- Træk ikke i strømledningen for at slukke varmen, brug altid tilfra-kontakten.
- Ikke udsætte et defekt stik ved strømtak, træk strømkablet ud og få det serviceet af en kvalificeret tekniker.

Flyttbar med hjul (Billed B)

- 1. Væd varmen på hovedet.
- 2. Tag en fod A 7 og 2 skruer A 8.
- 3. Brug en skruetrækker til at montere foden på ovenn.
- 4. Gjentag for den anden fod.
- 5. Vend varmen op igen og sæt strømledningen i et jordet vægskab.

Væggmonteret varmer (Billed C)

- 1. Monter produktet mindst 150 mm fra gulvet og mindst 500 mm fra loftet.
- 2. Monter ikke varmen direkte under et vægskab.
- 3. Tjek om væggen kan holde til vægten af produktet.
- 4. Brug passende forankring, der passer til din væg.

Instilling af tid og dato

- 1. Tænd for strømkontakten A 5.
- 2. Tryk på A 5 for at tænde strømkontakten.
- 3. Tryk på A 5 for at tænde for skærmen.
- 4. Tryk på A 5 for at åbne indstilling for tid og dato.
- 5. Tryk på A 5 i 3 sekunder for at ændre tiden.
- 6. Tryk på A 5 eller A 5 for at ændre time.
- 7. Tryk på A 5 for at ændre minut.
- 8. Tryk på A 5 for at bekrefte tid og gå ud eller vent i 5 sekunder.

Manuel indstilling af temperaturen

- Tryk på A 5 eller A 5 for at ændre temperaturen.

- Det kan bruges i våde og fugtige omgivelser.
- Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.
- Ikke brug produktet i mobile strømtak.
- Ikke trekk ut strømkabelen for å slås av oven
- Ikke bruk alltid på /av-bryteren.
- Hvis produktet svikter, må du slås av ovenn, trekk ut strømkabelen og få en kvalifisert tekniker til å utføre service på den.

Liste over dele (Billed A)

- 1. Konveksjons-varme- / apparat med panel
- 2. Fjernbetjening
- 3. Stik
- 4. Strømknap
- 5. K-napp
- 6. Forankring
- 7. Fot med hjul
- 8. Skruer til hjulmontering
- 9. Børstel
- 10. Skerm
- 11. Tilfra-knapp
- 12. Tid
- 13. Funksjons-knapp
- 14. Program-knapp
- 15. Tid-knapp
- 16. K-napp
- 17. Tilfra-knapp
- 18. Funksjons-knapp
- 19. Varmedisplay

Konveksjons-varme- / apparat med panel

- 1. Bor 3 huller som indikert.
- 2. Det vertikale målet på 275 mm kan variere fra produkt til produkt. Sjekk altid målene før du borer.
- 3. Sett inn ankrene A 5.
- 4. Sett inn skruene A 8, i de små stikkene 6 mm ut fra veggen.
- 5. Heng ovenn på veggene.
- 6. Koble strømkabelen inn i et veggtak.

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Dette produkt må kun vedlikeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk støt.
- Hæng ovenn på væggene.
- Kobl strømkablet fra det elektriske strømtak og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Brug ikke dette produkt i rum, hvor brændbare væsker eller gasser anvendes eller opbevares.
- Undgå direkte sollys.
- Ikke placér i nærheden af andre varmekilder.
- Slut kun til et jordet stik.
- Placer ikke varmen direkte under et vægskab.
- Placer ikke produktet umiddelbart under et strømtak.
- Nedsmæk ikke produktet i vand.
- Udsæt ikke produktet for vandstrømme.
- Tilsked ikke produktet, når det er i brug.
- Indstær ikke nogen objekter i produktet.
- Undlad at bruge opløsningsmidler til at rengøre produktet.
- Forlæng ikke strømledningen.
- Brug ikke produktet på en mobil sokkel.
- Træk ikke i strømledningen for at slukke varmen, brug altid tilfra-kontakten.
- Ikke udsætte et defekt stik ved strømtak, træk strømkablet ud og få det serviceet af en kvalificeret tekniker.

Flyttbar med hjul (Billed B)

- 1. Væd varmen på hovedet.
- 2. Tag en fod A 7 og 2 skruer A 8.
- 3. Brug en skruetrækker til at montere foden på ovenn.
- 4. Gjentag for den anden fod.
- 5. Vend varmen op igen og sæt strømledningen i et jordet vægskab.

Væggmonteret varmer (Billed C)

- 1. Monter produktet mindst 150 mm fra gulvet og mindst 500 mm fra loftet.
- 2. Monter ikke varmen direkte under et vægskab.
- 3. Tjek om væggen kan holde til vægten af produktet.
- 4. Brug passende forankring, der passer til din væg.

Instilling af tid og dato

- 1. Tænd for strømkontakten A 5.
- 2. Tryk på A 5 for at tænde strømkontakten.
- 3. Tryk på A 5 for at tænde for skærmen.
- 4. Tryk på A 5 for at åbne indstilling for tid og dato.
- 5. Tryk på A 5 i 3 sekunder for at ændre tiden.
- 6. Tryk på A 5 eller A 5 for at ændre time.
- 7. Tryk på A 5 for at ændre minut.
- 8. Tryk på A 5 for at bekrefte tid og gå ud eller vent i 5 sekunder.

Manuel indstilling af temperaturen

- Tryk på A 5 eller A 5 for at ændre temperaturen.

- Det kan bruges i våde og fugtige omgivelser.
- Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.
- Ikke brug produktet i mobile strømtak.
- Ikke trekk ut strømkabelen for å slås av oven
- Ikke bruk alltid på /av-bryteren.
- Hvis produktet svikter, må du slås av ovenn, trekk ut strømkabelen og få en kvalifisert tekniker til å utføre service på den.

Liste over dele (Billed A)

- 1. Konveksjons-varme- / apparat med panel
- 2. Fjernbetjening
- 3. Stik
- 4. Strømknap
- 5. K-napp
- 6. Forankring
- 7. Fot med hjul
- 8. Skruer til hjulmontering
- 9. Børstel
- 10. Skerm
- 11. Tilfra-knapp
- 12. Tid
- 13. Funksjons-knapp
- 14. Program-knapp
- 15. Tid-knapp
- 16. K-napp
- 17. Tilfra-knapp
- 18. Funksjons-knapp
- 19. Varmedisplay

Konveksjons-varme- / apparat med panel

- 1. Bor 3 huller som indikert.
- 2. Det vertikale målet på 275 mm kan variere fra produkt til produkt. Sjekk altid målene før du borer.
- 3. Sett inn ankrene A 5.
- 4. Sett inn skruene A 8, i de små stikkene 6 mm ut fra veggen.
- 5. Heng ovenn på veggene.
- 6. Koble strømkabelen inn i et veggtak.

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Dette produkt må kun vedlikeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk støt.
- Hæng ovenn på væggene.
- Kobl strømkablet fra det elektriske strømtak og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Brug ikke dette produkt i rum, hvor brændbare væsker eller gasser anvendes eller opbevares.
- Undgå direkte sollys.
- Ikke placér i nærheden af andre varmekilder.
- Slut kun til et jordet stik.
- Placer ikke varmen direkte under et vægskab.
- Placer ikke produktet umiddelbart under et strømtak.
- Nedsmæk ikke produktet i vand.
- Udsæt ikke produktet for vandstrømme.
- Tilsked ikke produktet, når det er i brug.
- Indstær ikke nogen objekter i produktet.
- Undlad at bruge opløsningsmidler til at rengøre produktet.
- Forlæng ikke strømledningen.
- Brug ikke produktet på en mobil sokkel.
- Træk ikke i strømledningen for at slukke varmen, brug altid tilfra-kontakten.
- Ikke udsætte et defekt stik ved strømtak, træk strømkablet ud og få det serviceet af en kvalificeret tekniker.

Flyttbar med hjul (Billed B)

- 1. Væd varmen på hovedet.
- 2. Tag en fod A 7 og 2 skruer A 8.
- 3. Brug en skruetrækker til at montere foden på ovenn.
- 4. Gjentag for den anden fod.
- 5. Vend varmen op igen og sæt strømledningen i et jordet vægskab.

Væggmonteret varmer (Billed C)

- 1. Monter produktet mindst 150 mm fra gulvet og mindst 500 mm fra loftet.
- 2. Monter ikke varmen direkte under et vægskab.
- 3. Tjek om væggen kan holde til vægten af produktet.
- 4. Brug passende forankring, der passer til din væg.

Instilling af tid og dato

- 1. Tænd for strømkontakten A 5.
- 2. Tryk på A 5 for at tænde strømkontakten.
- 3. Tryk på A 5 for at tænde for skærmen.
- 4. Tryk på A 5 for at åbne indstilling for tid og dato.
- 5. Tryk på A 5 i 3 sekunder for at ændre tiden.
- 6. Tryk på A 5 eller A 5 for at ændre time.
- 7. Tryk på A 5 for at ændre minut.
- 8. Tryk på A 5 for at bekrefte tid og gå ud eller vent i 5 sekunder.

Manuel indstilling af temperaturen

- Tryk på A 5 eller A 5 for at ændre temperaturen.

- Det kan bruges i våde og fugtige omgivelser.
- Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.
- Ikke brug produktet i mobile strømtak.
- Ikke trekk ut strømkabelen for å slås av oven
- Ikke bruk alltid på /av-bryteren.
- Hvis produktet svikter, må du slås av ovenn, trekk ut strømkabelen og få en kvalifisert tekn