

Kodlås

Garageportsmotor Modern

Krispol kodlås

1. Produktbeskrivning

Denna sändare har 2 kanaler som sänder en signal när rätt kod inmatats. Enheten kan användas både inom- och utomhus. För högsta säkerhet används en rullande kod mellan kodlåset och garageportsmotorn. Uppskattad räckvidd är 200 meter utomhus och 30 meter inomhus. Uppskattad livslängd på batterierna är 2 år.

Ljudsignaler:

1 kort pip	Signal från tryck på någon siffra
1 långt pip	Bekräftelse av korrekt inslagen kod
5 korta pip	Felaktigt inslagen kod
2 låga pip	Varning för svagt batteri

2. Installation

Innan enheten skruvas fast permanent, rekommenderas att prova den från sin tänkta placering så att räckvidd och funktion inte är ett problem. Ta i beaktning att räckvidden minskas med 25-30% när batterierna börjar bli svaga.

Placering:

Förutom avståndet till mottagaren spelar placeringen roll för funktionen. Kodlåset bör inte placeras i närheten av, eller ännu värre, i kontakt med metall då denna kan ha en avskärmade effekt.

Kodlåset har klass IP54 vilket gör att den kan placeras utomhus. Skydda gärna med en liten huv i utsatta lägen.

3. Användning

Kodlåset kan programmeras med egna koder, (serier av siffror), bestående av 1 till 8 siffror.

När korrekt kod slagits in bekräftas den med pil vänster eller pil höger för att sända signalen till mottagaren.

- Sänder på kanal 1 om "pil vänster" trycks in.
- Sänder på kanal 2 om "pil höger" trycks in.

Kodlåset fungerar endast om exakt rätt kod slagits in, dvs rätt antal siffror i rätt följd.

Kommer man på att fel siffra slagits in, tryck "pil vänster" eller "pil höger" för att avbryta oh börja om från början.

Det får gå max 6 sekunder mellan varje intryckt siffra för att fullfölja inknappningen.

Skulle det gå längre tid blir koden avbruten och man måste börja om från början.

De fabriksinställda koderna är följande:

Tryck **11** och "**pil vänster**" för att använda kanal 1.

Tryck **22** och "**pil höger**" för att använda kanal 2.

4. Byta kod

Gör enligt följande för att byta kod på kanal 1. ("pil vänster")

- Tryck och håll nere **0** och sedan "**pil vänster**". En ihållande signal ljuder.
- Släpp båda knapparna
- Slå in nuvarande kod **11** och tryck sedan "**pil vänster**"
- Slå in **ny kod**, max 8 siffror och tryck "**pil vänster**"
- Slå in den **nya koden** igen och tryck "**pil vänster**" (om allt är korrekt ska en ihållande bekräftelseton höras).

Gör enligt följande för att byta kod på kanal 2. ("pil höger")

- Tryck och håll nere **0** och sedan "**pil höger**". En ihållande signal ljuder.
- Släpp båda knapparna
- Slå in nuvarande kod **22** och tryck sedan "**pil höger**"
- Slå in **ny kod**, max 8 siffror och tryck "**pil vänster**"
- Slå in den **nya koden** igen och tryck "**pil vänster**" (om allt är korrekt ska en ihållande bekräftelseton höras).

För att öppna port på kanal 1.

- Tryck in koden för kanal 1.
- Tryck "**pil vänster**"

För att öppna port på kanal 2.

- Tryck in koden för kanal 2.
- Tryck "**pil höger**"