

# Bruksanvisning

## 5-Kanal fjärrkontroll

### Programmering av fjärrkontroll:

För att programmera fjärrkontrollen gör enligt följande:

- 1) Kontrollera att ett friskt batteri sitter i fjärrkontrollen.
- 2) Tryck på fjärrkontrollens P+ och P- knappar tills önskad LED - lampa lyser.  
Den översta LED:n indikerar motor 1, nästa LED motor 2, etc
- 3) Slå av strömmen till motorn, slå sedan till strömmen igen.  
Motorn är nu i programmeringsläge under 10 sek.
- 5) Tryck på programmeringsknappen P2 på fjärrkontrollens baksida 2 ggr. ( ca 0.5 sek per tryckning ) och därefter på "Upp" knappen på fjärrkontrollens framsida.
- 6) Motorn kommer nu att ge en signal av upprepade pip.  
Denna signal är en bekräftelse på att motorn och fjärrkontrollen kodats till varandra.  
**OBS!** Motorn är i programmeringsläge under 10 sek efter det att strömmen slagits på.  
Programmeringen måste påbörjas inom dessa 10 sek.

### Kontrollera Upp - Ner riktning:

- Kontrollera att motorn går upp och ned på rätt knapp

Beroende på vilken sida motorn sitter på kan rotationsriktningen behöva ändras. Går motorn i fel riktning i förhållande till "Upp" och "Ned" knapparna på fjärrkontrollen gör enligt följande:  
-Programmera om fjärrkontrollen enligt punkt 1 till 6 ovan, men istället för att trycka på "Upp" under punkt 5, tryck "Ned". Detta byter rotationsriktning på motorn.

För att programmera nästa motor:

Gör om punkterna 2 - 6 enligt ovan.

### Manövrering av alla motorer i grupp:

För att manövrera alla motorerna som en grupp ska fjärrkontrollens kanalväljare sättas i läge där alla 5 LED lamporna lyser samtidigt. Detta läge gör att alla motorerna gemensamt och samtidigt manövreras då "Upp" eller "Ner" - knappen på fjärrkontrollen används.

Fjärrkontrollen är nu klar att användas.

