Monteringsanvisning utbytbar väv
/
Monteringsanvisning for bytte av markisestoff

Skånska Byggvaror
EN DEL AV BYGGMAX

GRØNT FOKUS
EN DEL AV BYGGMAX

Monteringsanvisning – Vävbyte

Fönstermarkis

1. Kör ut markisen längst ut så att armarna hänger neråt.

2. Lossa frontens ändskydd, även duklåset på både duk och kappa.

3. Ta ett spetsigt föremål, till exempel en spik, tryck in i det lilla hålet på kassettens gavel, på den sida bandet sitter. Tappen ska då tryckas in så att valsröret släpper från gaveln.

4. Dra ut bandtrumman ur valsröret och lägg den ovanpå kassetten.

5. Dra ut duken ur valsrör och front. Flytta över tenen (det tunna plaströret) från den gamla duken till den nya.

6. Skjut in duken i spåret på valsröret. OBS! Den övre slussen ska ha avig sidan upp. Rulla upp duken.

7. Ta vals och duk och skjut på fronten.

8. Rulla ut duken igen och för in valsröret i den gavel där bandtrumman sitter.

9. Ta den andra bandtrumman som vi tidigare la ovanpå kassetten. Sätt på den på valsröret, tryck in den fjäderbelastade tappen och snäpp fast den igen i gaveln.

10. Lossa kappan från fronten, flytta över tenen samt för in den igen i fronten.

11. Lås kappan och duken men duklåsen.

12. Skurva dit gaveln igen.

Slutjustering
Dra markisen upp och ner några gånger och justera armarna så att duken rullas upp perfekt.

Monteringsanvisning
– Stoffbytte på vindusmarkise

1. Kjør markisen så langt ut at armene henger nedover.

2. Løsne frontens endebeskyttelse, inkludert tøylåsen på både duk og kappe.

3. Ta en spiss gjenstand, for eksempel en spiker, trykk inn i det lille hullet på kassettens endegavl, på den siden der båndet sitter. Tappen skal deretter presses inn slik at valsrøret slipper fra gavlen.

4. Trekk båndtrommelen ut av valsrøret og legg den på toppen av kassetten.

5. Trekk duken ut av valsrøret og front. Flytt over det tynne plastrøret fra den gamle duken til den nye.

6. Skyv duken inn i sporet på valsrøret. NB! Den øvre låsen skal ha feil side opp. Rull opp duken.

7. Ta valsen og duken og skyv på fronten.

8. Rull ut duken igjen og sett valsrøret inn i gavlenden der båndtrommelen er plassert.

9. Ta så den andre båndtrommelen, som vi tidligere la på toppen av kassetten. Fest denne til valsrøret, skyv inn den fjærbelastede tappen og klikk den fast igjen i gavlenden.

10. Løsne kappen fra fronten, flytt det tynne plastrøret over og sett den tilbake i fronten.

11. Lås kappen og duken med duklåsen.

12. Skru på gavlen igjen.

En siste justering
Trekk markisen opp og ned et par ganger, og juster armene slik at stoffet rulles perfekt sammen.