

Steg	Beskrivelse	Display
1	Forberedelse	
2	Spaken som frigjør rullemekanismen er i horisontal posisjon, døren må flyttes manuelt	
3	Slå på strømforsyningen, lampen tennes når displayen viser mellom '99' og '11'	99 - 11
4	Displayen viser ventemodus	--
5	Innstilling av åpnings- og lukkeposisjon	
6	Trykk og hold knappen P til displayen viser 'P1'	P1
7	Trykk på P igjen, displayen viser 'OP'	OP
8	Trykk og hold knappen Δ, 'OP' blinker mens døren åpnes	OP
9	Slipp knappen Δ når ønsket åpningsposisjon er nådd	
10	Bruk knappene Δ og ▼ for å justere åpningsposisjonen	
11	Trykk på P, displayen vil vise 'CL'	CL
12	Trykk og hold, 'CL' blinker mens døren lukkes	CL
13	Bruk knappene Δ og ▼ for å justere lukkeposisjonen	
14	Trykk på P, døren åpnes og lukkes automatisk for å fastslå normalt mekanisk kraftbehov	--
15	Legge til fjernkontroller	
16	Trykk på knappen C, displayen viser 'Su'.	Su
17	Velg og trykk ønsket knapp på fjernkontrollen.	
18	Trykk samme knapp igjen for å bekrefte. 'SU' begynner å blinke og deretter viser displayen '--'.	SU
19	Gjenta prosessen for å legge til flere eKey-fjernkontroller. Minnekapasitet for maks 20 kontrollere. Hvis grensen nås, vises 'FU'.	
20	Fjerne fjernkontroller	
21	Merk: denne kommandoen fjerner alle fjernkontroller	
22	Trykk og hold knappen C i 8 sekunder. Displayen viser 'dL'	dL
23	Justering av mekanisk kraft	
24	Trykk og hold knappen P til displayen viser 'P1'	P1
25	Trykk én gang på knappen Δ. Displayen viser 'P2'	P2
26	Trykk på P igjen. Displayen viser nåværende kraftnivå. Trykk Δ eller ▼ for å øke/minske. Maks: 'F9', Min: 'F1'. Trykk P for å bekrefte.	
27	Standardinnstilling: 'F3'	F3
28	Fotocelle: aktivering og deaktivering	
29	Trykk og hold knappen P til displayen viser 'P1'	P1
30	Trykk Δ to ganger. Displayen viser 'P3'	P3
31	Trykk på P for å vise fotocellestatus. 'H0' = av, 'H1' = på.	H0 - H1
32	Trykk Δ for å aktivere. Displayen viser 'H1'	H1
33	Trykk ▼ for å deaktivere. Displayen viser 'H0'	H0
34	Trykk P for å bekrefte og avslutte.	
35	Merk: Hvis fotoceller ikke er installert, må denne funksjonen være deaktivert. Ellers kan mekanismen ikke lukkes etter åpning.	
36	Automatisk lukking	
37	Trykk og hold knappen P til displayen viser 'P1'	P1
38	Trykk Δ tre ganger. Displayen viser 'P4'	P4
39	Trykk P for å vise status for automatisk lukking. 'b0' = ingen automatikk, 'b9' = maks forsinkelse.	b0 - b9
40	Trykk Δ for å øke eller ▼ for å redusere forsinkelsen med ett minutt.	
41	Trykk P for å bekrefte og lukke.	

Merknader og advarsler

Betjen porten kun når hele rekkevidden er synlig.
Ikke la barn leke med betjeningsmekanismene.
Sørg for at ingen personer, dyr eller gjenstander befinner seg i portens område.
Motorenheten er beregnet for innendørs montering og bruk.
Porten og betjeningsmekanismen skal vedlikeholdes årlig.