

# Monteringsanvisning vindusmarkisemotor

## Programmering av ABM40E10/17

All programmering skal gjøres med fjernkontrollen i **MANUELL modus**.

---

### 1. Koding av fjernkontroll til motor

Ved motorplassering på markisens høyre side sett utenfra:

Strømsett motoren og start kodingen innen 10 sekunder.

Trykk **P2 — P2 — NED/UT** på fjernkontrollen **FC-305**.

Motoren bekrefter med et «nikk» at kodingen er utført.

Ved motorplassering på markisens venstre side sett utenfra:

Strømsett motoren og start kodingen innen 10 sekunder.

Trykk **P2 — P2 — OPP/INN** på fjernkontrollen **FC-305**.

Motoren bekrefter med et «nikk».

Kontroller at motorens rotasjonsretning er korrekt.

Når **OPP/INN** trykkes skal markisen gå **opp/inn**.

Når **NED/UT** trykkes skal markisen gå **ned/ut**.

Hvis motoren går i feil retning må fjernkontrollen kodes på nytt.

---

### 2. Programmering av grenseposisjoner

Skal gjøres med fjernkontrollen i **MANUELL modus**.

Kjør markisen ut cirka 50 cm.

Trykk **P2 — OPP — P2** på fjernkontrollen **FC-305**.

Markisen bekrefter med et «nikk» at motoren er satt i programmeringsmodus.

#### **Øvre / indre grenseposisjon**

Kjør markisen til ønsket posisjon.

Trykk **STOPP**.

Hold **STOPP** inne i minst 5 sekunder til motoren gir et nikk.

#### **Nedre / ytre grenseposisjon**

Kjør markisen til ønsket posisjon.

Trykk **STOPP**.

Hold **STOPP** inne i minst 5 sekunder til motoren gir et nikk.

---

### 3. Programmering av mellomposisjon

Skal gjøres med fjernkontrollen i **MANUELL modus**.

Mellomposisjon må alltid stilles inn ved bruk av **sol- og vindvakt**.

Kjør markisen til ønsket mellomposisjon.

Trykk **STOPP**.

Trykk deretter **P2 — STOPP — STOPP**.

Markisen bekrefter med et nikk.

For å kjøre til mellomposisjonen:

Hold **STOPP** inne i minst 5 sekunder.

---

### 4. Legge til Sol & Vind Automatikk

DC118W (solcelledrevet)

DC116E (230V 50Hz)

Skal gjøres med fjernkontrollen i **MANUELL modus**.

Sørg for at motor og automatikken er koblet til **230V 50Hz**.

Trykk **P2 på fjernkontrollen FC-313 to ganger**  
og **P2 på sol/vind-automatikken én gang**.

Tiden mellom trykkene må ikke overstige 6 sekunder.

---

### 5. Veksling mellom AUTO og MAN

Trykk **høyre knapp** på fjernkontrollen **FC-313**  
→ Automatisk drift.

Trykk **venstre knapp**  
→ Manuell drift.

Vind-automatikken er **alltid aktiv**.

---

## 6. Etterjustering av mellomposisjon

Sett fjernkontrollen i **MANUELL modus**.

Kjør markisen til mellomposisjon.

Trykk **P2 én gang og STOPP to ganger**.

Markisen bekrefter at mellomposisjonen er slettet.

Kjør til ny ønsket posisjon.

Programmer ny mellomposisjon med  
P2 én gang og STOPP to ganger.

---

## 7. Slette gamle grenseposisjoner

Trykk **P2 — NED/UT — P2**.

Motoren bekrefter med **3** pip og et nikk.

---

## 8. Nullstille motoren

Trykk **P2 — STOPP — P2**.

Motoren bekrefter med **3** pip og et nikk.