

Monteringsanvisning vertikalmarkisemotor

Programmering av ABM40E10/17

All programmering skal gjøres med fjernkontrollen i **MANUELL** modus.

1. Koding av fjernkontroll til motor

Ved motorplassering på markisens høyre side sett utenfra:

Slå på strømmen til motoren og start kodingen innen 10 sek.

Trykk **P2—P2—OPP/INN** på fjernkontrollen **FC-305**.

< Motoren bekrefter med en «nikkebevegelse» at kodingen er utført.

Ved motorplassering på markisens venstre side sett utenfra:

Slå på strømmen til motoren og start kodingen innen 10 sek.

Trykk **P2—P2—NED/UT** på fjernkontrollen **FC-305**.

< Motoren bekrefter med en «nikkebevegelse» at kodingen er utført.

Kontroller at motorens rotasjonsretning er korrekt.

Når **OPP/INN-knappen** på fjernkontrollen **FC-305** trykkes, skal markisen gå **OPP/INN**.

Når **NED/UT-knappen** på fjernkontrollen **FC-305** trykkes, skal markisen gå **NED/UT**.

Hvis motoren går i feil retning, må fjernkontrollen kodes på nytt i henhold til instruksjonen ovenfor.

2. Programmering av grenseposisjoner

Skal gjøres med fjernkontrollen i **MANUELL** modus.

OBS: Ved bruk av sol- og vindautomatikk skal markisens nedre grenseposisjon stilles noen centimeter nedenfor styreskinnen, og mellomposisjonen plasseres i underkant av skinnen.

Kjør markisen ut cirka **50 cm**.

Trykk **P2—OPP—P2** på fjernkontrollen **FC-305**.

< Markisen bekrefter med en «nikkebevegelse» at motoren er satt i programmeringsmodus for grenseposisjon.

Kjør markisen til ønsket **øvre/indre grenseposisjon**.

Trykk på **STOPP-knappen** på fjernkontrollen **FC-305**.

Hold **STOPP-knappen** inne i minst **5 sekunder** til motoren gjør en «nikkebevegelse».

< Denne «nikkebevegelsen» bekrefter at **øvre/indre grenseposisjon** er lagret.

Kjør markisen til ønsket **nedre/ytre grenseposisjon**.

Trykk på **STOPP-knappen** på fjernkontrollen **FC-305**.

Hold **STOPP-knappen** inne i minst **5 sekunder** til motoren gjør en «nikkebevegelse».

< Denne «nikkebevegelsen» bekrefter at **nedre/ytre grenseposisjon** er lagret.

3. Programmering av mellomposisjon

Skal gjøres med fjernkontrollen i **MANUELL modus**.

Kjør markisen til ønsket mellomposisjon.

Når markisen har nådd ønsket mellomposisjon, trykk på **STOPP-knappen** på fjernkontrollen **FC-305**.

Trykk deretter **P2—STOPP—STOPP**.

< Markisen bekrefter at mellomposisjonen er programmert med en «nikkebevegelse».

Hvis man vil kjøre markisen til mellomposisjonen, trykker man på **STOPP-knappen i minst 5 sekunder**.

Markisen stopper ved den programmerte mellomposisjonen.

Når man trykker på **UT/NED-knappen**, går markisen til **ytre grenseposisjon**.

Når man trykker på **OPP/INN-knappen**, går markisen til **indre grenseposisjon**.

4. Legge til Sol- og Vindautomatikk

DC118W (solcelledrevet) og **DC116E (230V 50Hz)** – hvis motoren er utstyrt med dette.

Skal gjøres med fjernkontrollen i **MANUELL modus**.

Sørg for at motor og sol/vindautomatikk er koblet til riktig spenning (**230V 50 Hz**) og er slått på.

Trykk **P2** på fjernkontrollen **FC-313 2 ganger**, og deretter **P2 på sol- og vindautomatikkens mottaker 1 gang**.

OBS: Tiden mellom trykkene må ikke overstige **6 sekunder**.

Kontroll av sol- og vindautomatikk

Kjør markisen ut cirka **40 cm**.

Sett fjernkontrollen **FC-313** i **AUTO-modus**.

Trykk **1 gang på OPP-knappen** på sol- og vindautomatikken.

< Markisen går nå til **OPP/INN-posisjon**.

Dette bekrefter at sol- og vindautomatikken er korrekt tilkoblet.

5. Bytte mellom automatisk (AUTO) og manuell (MAN) styring av markisen

Trykk på **høyre knapp** på fjernkontrollen **FC-313**.

Markisen styres nå av **sol- og vindautomatikken**.

Trykk på **venstre knapp** på fjernkontrollen **FC-313**.

Markisen kan nå kjøres **manuelt uten påvirkning fra sol- og vindautomatikken**.

Merk at hvis vinden overstiger den innstilte maksimumsverdien, vil markisen gå **OPP/INN** og bli stående der til fjernkontrollen brukes eller settes i **AUTO-modus**.

Vindautomatikken er alltid aktiv og kan ikke kobles ut, uansett om man kjører i **AUTO** eller **MAN-modus**.

6. Etterjustering av mellomposisjon

Sett fjernkontrollen **FC-305** eller **FC-313** i **MANUELL modus** og kjør markisen til mellomposisjonen ved å trykke på **STOPP-knappen** i minst **5 sekunder**.

Trykk **P2-knappen 1 gang** og **STOPP-knappen 2 ganger**.

< Markisen bekrefter med en «nikkebevegelse» at mellomposisjonen er slettet.

Kjør markisen til ønsket ny mellomposisjon.

Programmer den nye mellomposisjonen ved å trykke **P2-knappen 1 gang** og **STOPP-knappen 2 ganger**.

< Markisen bekrefter med en «nikkebevegelse» at ny mellomposisjon er programmert.

7. Slette gamle grenseposisjoner i motoren

Trykk **P2—NED/UT—P2** på fjernkontrollen **FC-305** eller **FC-313**.

< Motoren bekrefter med **3 pip og en «nikkebevegelse»** at alle gamle innstillinger er slettet.

Legg inn nye grenseposisjoner – gå til **punkt 2**.

8. Nullstille motoren

Trykk **P2—STOPP—P2** på fjernkontrollen **FC-305** eller **FC-313**.

< Motoren bekrefter med **3 pip og en «nikkebevegelse»** at alle gamle innstillinger er slettet.