

Bruksanvisning

ASSA 2002 Flerpunktslås

För att låsa:

Lyft dörrtrycket uppåt för att låsa ut hakreglarna.

Med nyckel: Vrid runt nyckeln 360 grader för att låsa.

Med vred på insidan: Vrid vredet på insidan ca 45 grader.

För att låsa upp:

Med nyckel: Vrid runt nyckeln 360 grader för att låsa upp.

Tryck ned handtaget för att dra in hakreglarna.

Med vred på insidan: Vrid vredet på insidan ca 45 grader.

Tryck ned handtaget för att dra in hakreglarna

.

Hemmabekvämt:

Vid upplåsning från utsidan med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in. Uppställningsknappen används ej när du är hemma.

Bortasäkert:

Tryck ned uppställningsknappen när du ska lämna bostaden och ingen är hemma. Då blockeras vredfunktionen så att låset ej kan öppnas utan nyckel från insidan.