

## KODNING AV FJÄRRKONTROLL FC-313 TILL ABM-50E/ABM-40E-MOTORER

- 1) TILLSE ATT DET FINNS BATTERI I FJÄRRKONTROLLEN.
- 2) STRÖMSÄTT MOTORN.  
MOTORN KOMMER NU ATT UNDER 10 SEKUNDER ÖPPNA ETT FÖNSTER DÅ FJÄRRKONTROLLEN KAN KODAS MOT MOTORN.
- 3) TRYCK PÅ P2 KNAPPEN PÅ FJÄRRKONTROLLENS BAKSIDA 2 GÅNGER.
- 4) Vid motorplacering Höger sida  
TRYCK PÅ P2 KNAPPEN PÅ FJÄRRKONTROLLENS BAKSIDA 2 GÅNGER.  
TRYCK PÅ UPP/IN KNAPPEN PÅ FJÄRRKONTROLLENS FRAMSIDA. 1 GÅNG.  
FJÄRRKONTROLLEN 313 ÄR NU KODAD MOT MOTORN.
- 5) Vid motorplacering Vänster sida  
TRYCK PÅ P2 KNAPPEN PÅ FJÄRRKONTROLLENS BAKSIDA 2 GÅNGER.  
TRYCK PÅ NER/UT KNAPPEN PÅ FJÄRRKONTROLLENS FRAMSIDA. 1 GÅNG.  
FJÄRRKONTROLLEN 313 ÄR NU KODAD MOT MOTORN.

OBS! OM TIDEN 10 SEKUNDER ÖVERSKRIDS MELLAN TRYCKNINGARN MÅSTE MOTORN GÖRAS STRÖMLÖS OCH KODNINGEN ENL. PUNKT 2, 3, 4 OCH 5 GÖRAS OM.  
MOTORN KOMMER ATT AVGE ETT ANTAL PIP SOM BEKRÄFTELSE PÅ ATT KODNINGEN GENOMFÖRTS.

PROGRAMMERING AV GRÄNSLÄGEN.

GÅ TILL INSTRUKTIONEN "PROGRAMMERING AV ABM-50E-40/15"

FÖLJ ANVISNINGARNA UNDER PUNKT 2 "PROGRAMMERING AV GRÄNSLÄGEN".

## Fjärrkontroll FC-313

