

UNDERHÅLL / MÅLNING IN O UTV. / VENTILATION



På bilden visas en JABO Flex 15

VENTILATION: Ventiler/galler måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå i stugor och förråd. Ventilation gör även att rörelsen i virket minskar. Montera en ventil/galler i varje gavel. Gäller alla stugor/bodar och lekstugor. Vid isolerade konstruktioner skall extra erforderlig ventilation i det isolerade utrymmet göras.

MÅLNINGSBEHANDLING: För att vår stuga/förråd/lekstuga skall motsvara Era förväntningar krävs omsorgsfullt underhållsarbete. Grundläggande är att våra produkter **SKALL** målningsbehandlas direkt i samband med montering och därefter **SKALL** underhållas kontinuerligt. Vi rekommenderar att ni även rådfrågar en färgfackhandel för bästa resultat.

Kom ihåg

- Måla endast på torrt virke.
- Måla omgående efter montering.
- Även insidan skall behandlas (exempelvis Alcros System impregneringsolja trä, färglös).
- Måla bottenram, bärlinor, ändträ, skarvar, timmerknutar, vindskiva, takfotsbräda, foder, dörr, fönster med andra ord alla sågade ändtytor särskilt noga med impregnerande grundolja. (Vid oisolerade bjälklag skall även bjälkar behandlas)
- Glöm inte behandla alla sex dörrsidor och karmen.
- Grundning av stugan skall utföras inom två veckor från montering.
- Täckmålning skall utföras inom en månad efter grundmålning.
- Vid lasering: Efter impregnerande grundolja grunda med färglös lasyr. Därefter skall man lasera med pigmenterad lasyr inom en månad.
- Vid användning av latex fog skall ytan ha grundats innan.
- Målade ytor skall rengöras 1 ggr/år med mild fasadtvätt.

OBS!

- Vid oisolerat golv skall undersidan av golvspånskivor / golvträ / trall behandlas med ett träskydd före montering. Rådfråga även en färgfackhandel.
- Golvträ är endast ett underlagsgolv. Det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc.
- Kontrollera varje år att färgskikt på ändträ och fasad är intakt. Skrapa, grunda och täckmåla vid behov.
- Använd endast färgprodukter av hög kvalitet för lång hållbarhet.
- Vid sprickbildning i trä: Åtgärda snarast med grundfärg sedan latex fog och därefter två strykningar täckfärg.
- Solljus bryter ned trä, pigmenterad lasyr är att föredra framför opigmenterad.
- Vid eventuellt isoleringspaket bör panelen behandlas/målas innan uppsättning för att undvika onödiga isärtorkningar. Virket skall även vara torrt och acklimatiserat.
- Observera är att det är luftfuktigheten som mest påverkar produkten. Vi rekommenderar därför att ha kontroll på ventilation o fuktighet så det ej orsakar vare sig mögel eller extrem uttorkning.
- Stugor skall **EJ** behandlas med järnvitriol. Vi rekommenderar **EJ** att stugor och dörrar målas med svart färg då ytorna absorberar så mycket värme att träet torkar ut och rör sig mycket. Om ni ändå målat med svart färg eller behandlat med järnvitriol gäller **EJ** garanti.