

KODNING AV FJÄRRKONTROLL FC-306 TILL MOTOR

- 1) TILLSE ATT DET FINNS BATTERI I FJÄRRKONTROLLEN.
- 2) STÄLL FJÄRRKONTROLLEN PÅ DEN KANAL DU AVSER ATT KODA MOT MOTOR. (KANAL 1)
- 3) STRÖMSÄTT MOTORN.
MOTORN KOMMER NU ATT UNDER 10 SEKUNDER ÖPPNA ETT FÖNSTER DÅ FJÄRRKONTROLLEN KAN KODAS MOT MOTORN.
- 4) TRYCK PÅ P2 KNAPPEN 2 GÅNGER.
- 5) TRYCK PÅ NER/UT KNAPPEN 1 GÅNG.
FJÄRRKONTROLLENS KANAL 1 ÄR NU KODAD MOT MOTORN.
OBS! OM TIDEN 10 SEKUNDER ÖVERSKRIDS MÅSTE MOTORN GÖRAS STRÖMLÖS OCH KODNINGEN ENL. PUNKT 3, 4 OCH 5 GÖRAS OM. MOTORN KOMMER ATT AVGE ETT ANTAL PIP SOM BEKRÄFTELSE PÅ ATT KODNINGEN GENOMFÖRTS.
- 6) STÄLL FJÄRRKONTROLLEN PÅ NÄSTA KANAL SOM DU AVSER ATT KODA TILL MOTOR. (KANAL 2)
- 7) UPPREPA PUNKTERNA 3, 4 OCH 5.
- 8) FORTSÄTT ATT KODA MOTOR 3, 4 OCH 5 GENOM ATT FÖLJA PUNKTERNA 2, 3, 4 OCH 5.

DET FINNS EN GEMENSAM KANAL SOM VISAS GENOM ATT ALLA 5 LED-LAMPORNA PÅ FJÄRRKONTROLLENS FRAMSIDA LYSER SAMTIDIGT. DÅ DENNA GEMENSAMMA KANAL ANVÄNDS KONTROLLERAS SAMTLIGA MOTORER SOM KODATS MOT FJÄRRKONTROLLEN.

Fjärrkontroll 5-kanal FC-306

