

Montering av hylle i drivhustunnel.



Nr	Del	Antal
1	Profilramme til hyllen	1
2	Kanalplastplate.	1
3	U-profil av aluminium.	1
4	Selvborende skruer.	6
5	Kjetting.	2
6	S-krok.	2
7	Plastskiver.	4
8	Skruer M5 40 mm.	2
9	Forankringsøye	2
10	Muttere M5 for 8 mm fastnøkkel.	4

Begynn med å kontrollere at alle deler er med iht. listen over.

Følgende kreves til monteringen:

- Fastnøkkel til 8 mm mutter.
- Stjerneskrutrekker.
- Drill og 6 mm bor.
- Vernehansker.
- Vater.
- En venn. Vi anbefaler at man er minst 2 stk. for å forenkle enkelte momenter.

Montering

Begynn med å velge ut hvor du vil ha ditt vindu montert. Det skal monteres i ett av rommene mellom buene.

1. Fest hyllens hengsler i drivhusets skrog ved hjelp av de selvborende skruene. For å gjøre det enklere, kan man forbore med et mindre bor.
2. Monter kanalplastplaten (Nr. 2) på hyllen ved hjelp av 2 stk. M5 40 mm skruer, plastskiver og muttere innerst mot drivhusets vegg. I de to ytre festepunktene bruker du forankringsøyene, plastskiver og muttere til å feste kanalplasten. Forbor i kanalplasten for alle fire hullene.
3. Velg ut to egnede punkter der kjettingene kan festes ved hjelp av to selvborende skruer på hver side av hyllen. Forbor gjerne med et mindre bor.
4. Fest kjettingene i hyllens forankringsringer ved hjelp av S-krokene. Bruk vater for å få den i vater. Monter U-profilen i aluminium som avslutning på hyllens kant

