

LIDA 15 N med tilvalg gulv

For at LIDA 15 N skal oppfylle både dine og våre forventninger, må den føres opp i henhold til anvisningene. Les derfor gjennom disse beskrivelsene og studer de tilhørende tegningene nøye.

Kontroller detaljløsning m.m.

Anvend riktig verktøy.

Kontroller materialleveransen mot materialspesifikasjonen. Sorter i hensiktsmessige grupper.

OBS! Alle materialer må beskyttes mot fuktighet under lagring og oppføring.

Kapp ikke av biter før du har kontrollert at riktig bit kappes og med riktige mål.

Utfør monteringen i henhold til byggebeskrivelsen.

Skal du isolere hytten, les våre isoleringsanvisninger før monteringen påbegynnes.

Studer våre anvisninger for UNDERHÅLL/MÅLNING (på svensk) før du begynner monteringen.

TIPS! Før montering skal bunnramme, bjelker og bærelekt behandles med et beskyttelsesmiddel for treverk.

Spør om råd hos en fargehandel.

Det skal monteres ventiler for å unngå fukt- og muggproblemer. Sag/bor opp hull, og monter ventilene så nær hvert takmøne som mulig.

Garantien gjelder ikke dersom dette ikke gjøres.

LIDA 15 N med tilvalg gulv

BYGGEBSKRIVELSE

OBS!

Døren på forsiden kan plasseres etter eget ønske.

Tømmerprofil L-3334 kappes iht. ønsket dørplassering, se tegning A03 vegg A.

Tegningene er tilpasset dørplassering midt på, og da kappes tømmerprofilen midt på, detaljtegning A03.

- 1 Gjennomfør grunnarbeider og fundamentering iht. tegning A01-B.
Fundamentsøyler i valgfritt materiale.
Material- og fundamenteringsprinsipper skal utformes for hvert enkelt tilfelle, avhengig av forutsetningene på stedet.
OBS! Fundamentsøyler under bærelekt plasseres 100 mm lavere enn øvrige søyler.
Sjekk for fukt og eventuelle dreneringsproblemer.
Planer bakken under og omkring fundament, sørg for at underlaget heller vekk fra bygget.
- 2 Plasser grunnmurspapp (følger ikke med i lev.) mellom fundamentsøyler og bærelekt eller bunnramme.
Plasser bærelekt iht. tegning A01-B og A05-B.
Spikre sammen bunnrammen, og plasser ut bjelkelagsbjelkene, 34x120, iht. målangivelsene på tegning A05-B.
Spikre hver gulvbjelke gjennom bunnrammen, se detaljtegning C, A05-B.
Ved isolering skal trykkimpregnerte støttebord, 16x100, monteres til bunnramme og bjelker iht. isolasjonstegning).
Kontroller at diagonalene er like.
Forankre bunnrammen til fundamentet, forankringsjern følger ikke med i leveransen.
- 3 Begynn deretter monteringen av tømmerprofiler, start med halvprofiler L-4690 vegg A og C, følg deretter opp med helprofil L-3690 vegg B og D.
Tømmerprofilene skrues til bunnrammen, se tegning A04-B, detalj B.

- 4 Bruk støttelister, 21 x 45, i hjørnene og midt på vegg for å fikse hjørnene og midten. La støttelistene gå minst 17 mm ut for gulvbekledningen på den ene langsiden. På den andre langsiden skal det festes midlertidige støttelister til gulvet er lagt. Skrus helt fast med 1 skrue i hver tømmerprofil etter sluttmontering.
- 5 Deretter monteres tømmerprofilene i runde 2 i samme rekkefølge som i runde 1. Tømmerprofil L-3334 kappes iht. ønsket dørplassering. Tegningene er tilpasset dørplassering midt på, og da kappes tømmerprofil midt på, detaljtegning A03.
- 6 Når alle tømmerprofilene er montert, foretas det utskjæring til takåser iht. tegning A03, vegg A og C, utskjæring 170 mm dyp.
- 7 Spikre tømmerprofilene på gavlene til takås, og skråspikre tømmerprofilene på langsidene til takås. Sag tømmerprofilene på gavlene etter takåser, se tegning A03-B.
- 8 Begynn nå monteringen av takbord, begynn ved vegg C. La takbordet stikke 300 mm utenfor tømmerprofilen på gavlene, se tegning A03-B - A04-B. Monter takbord over hele takflaten, og spikre med 1 spiker, 75 x 28, per bord og takås.
- 9 Monter vindskier, takfotsbord og trekantlekter, se tegning A04-B.
- 10 **Takbordene må dekkes til umiddelbart, for eksempel med underlagspapp (følger ikke med i leveransen).** Monteringsseksempel for underlagspapp: Legg ut underlagspapp. Begynn ved takfoten, og legg bane over bane mot mønet. La pappbanene overlappe hverandre med 80 mm, og spikre ved overlappingen med pappspiker, c/c 100 mm. Pappen spikres også ved oppbrett mot trekantlekt, jf. detalj. **OBS!** Underlagspapp er kun en midlertidig takkledning, og en permanent kledning må legges umiddelbart. I forbindelse med montering av permanent kledning skal taket kompletteres med vindskilist, takrenner og andre platebeslag (følger ikke med i leveransen).
- 11 Monter underlagsgulvbord, spikre usynlig med trådspiker, 75 x 28, til gulvbjelkelaget. Begynn monteringen ved en yttervegg og fortsett fram til neste vegg. Fjern fjæren på tømmerprofil og la gulvet gå ut i døråpningen, del siste bordet, se tegning A04-B – A05-B. Gulvbordene er kun til et underlagsgulv, og det kan forekomme kvistutslag, sprekker osv.
- 12 Kapp til lekter, 43x70, til ytterveggene, og monter dem iht. tegning A03-B. Spikre med 1 trådspiker, 75x28, i hver tømmerprofil. Vertikale lekter, 43x70, ved A-vegg plasseres om avhengig av dørplassering.
- 13 Sag til døråpningen i overkant, se tegning A03-B, åpningen skal være 1930 mm før innfatningen monteres. **OBS!** Monter dørinnfatningen, men ikke i bunn. Spikre fast til tømmerprofiler rundt døråpning med spiker, 75x28, c/c 300 mm, se tegning A03-B - A04-B.
- 14 Monter dørkarmen til dørinnfatningen, og juster inn dørbladet. Spikre dørutforing rundt døråpningen, dobbeltspikre til tømmerprofil og dørinnfatning, c/c 600 mm.

Nå gjenstår det bare å male. Følg vår maleanvisning, eller rådfør deg med en fargehandel. Behandle dørbladet grundig, slik at fukt ikke kan trenge inn.

Lykke til!

Hilsen,

Jabo Wood Products AB