

Bruka

Montering av Kanalplast

SE

Trä på U-profilen över kanalplastens ändrar för att försluta kanalerna. U-profilen ska sitta hårt. Skulle det vara svårt att trycka U-profilen på plats, tryck ihop ändarna försiktigt innan U-profilen träs på.

NO

Træ på U-profilen over kanalplastens ender, for å lukke kanalene. Dersom det er vanskelig å trykke U-profilen på plass, trykk forsiktig endene sammen før U-profilen træs på.

