

# Fönstermätning

## Vägledning och förklaringar

När du ska mäta dina fönster för byte så finns det flera ord som är viktiga att förstå: väggöppning (hålmått), modulmått, fönstermått (karmyttermått), drevning, foder etc. Behöver du veta mer om dessa termer finns mer information i slutet av detta dokument.

Du behöver papper, penna, måttband eller tumstock när du mäter. Mät innan du beställer och mät alla fönster även om du tror att de är lika. Använd gärna vårt noteringsblad som hjälp inför beställning. För att bli helt säker - mät alla sidor runt väggöppningen/fönstret på 2-3 ställen, använd mm som enhet.

Om du ska mäta på ett befintligt fönster så kan dessa se ut på många olika sätt. Foder i trä eller plåt-/aluminiumlängder som oftast täcker halva karmtjockleken kan vara säkrast att tillfälligt demontera vid mätningen för bästa mått. Vid putsade väggar med mjukfog som tätning mellan fönster och vägg ser man oftast hela karmen.

Var noga med om det är fönsterstorlek eller väggöppning som du mäter.

### Vanliga foderlösningar



*Träfasad med träfoder | Putsad fasad med plåtvinklar | Putsad fasad med mjukfog*



## Ordlista

**Modulmått:** Anger hålet i väggen där karmen ska monteras, anges i decimeter. Anges alltid som bredd x höjd. Ett fönster i storlek 12 x 12 har karmyttermått 1180 x 1180 mm hos Skånska Byggaror.

**Karmyttermått (KYM):** Fönstrets eller dörrens exakta yttermått. Karmyttermåttet på våra fönster slutar alltid på 80 mm (bortsett grundmodellen som slutar på 90 mm).

**Väggöppning (även kallat hålmått):** Storleken på öppningen som gjorts i fasaden.

**Fönstermått:** Se Karmyttermått.

**Ställplats och drevning:** Det område som ska finnas mellan fönster och väggöppning, detta ska drevas (isoleras) och skyddas med foder.

**Foder:** Det material som syns och skyddar området mellan fönster och fasad.

