

SKÖTSELANVISNING

Badrumsinredning

Allmänna skötselråd för bevaring av dina badrumsmöbler:

För rengöring rekommenderas att:

- Torka av/rengör med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Eftertorka skåp och luckor med torr trasa.
- Använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande preparat som har slipande effekt / innehåller slipmedel.
- Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte blir stående och tränger in i befintliga skarvar.
- Lacknafta eller bensin kan användas för borttagning av svåra fläckar.

Gjutmarmorhandfat:

Ett handfat av gjutmarmor ska skötas enligt följande:

- Rengör med vanligt flytande rengöringsmedel utan slipmedel.
- Polera med ett fint polermedel och vaxa därefter, (använd gärna bilvårdsprodukter). Gör detta regelbundet kommer handfatet att hålla sig fint under många år.
- Utsätt ej handfatet för syror, ammoniak, hårfärgningsmedel, avloppsrengöring eller klorin.
- Använd ej heller stålull, skurmedel eller vassa föremål.
Om ytskiktet av någon anledning skulle bli repigt eller nedmattat, polera och vaxa enligt instruktioner ovan.
Djupare repor kan först försiktigt slipas med våtslippapper (ca 1200 korn)
Vid djupare skador kan en lagningsatts användas.

Porslinshandfat:

Ett handfat av porslin ska skötas enligt följande:

- Använd en mjuk trasa med milda rengöringsmedel. Undvik alla slags medel med slipande effekt som syror och skurmedel.

Vid generella missfärgningar:

- Använd citronsyra. Vid kalkfläckar, använd 45–55 gradig ättika, gnugga in med mjuk trasa, vänta en stund och skölj sedan av.

OBSERVERA!

Skåpen ska ej utsättas för överdrivna vattenmängder. Skåpssidor och dörrar ska därför torkas av då de blivit våta - var noggrann med att torka skåpet under tvättstället.