

ATT TÄNKA PÅ VID TEJPNING OCH SKYDDSTÄCKNING AV GOLV

Anpassa skyddstäckning till typ av efterkommande arbeten.

Vid skyddstäckning ska diffusionsöppen skyddspapp användas, plastad skyddspapp (mjölkpapp) är tätare och kan missfärga golvbelägningen.

Vid oljade golv bör skyddstäckning undvikas.

Vid underhålls oljning får golvet skyddstäckas tidigast efter 24-48 timmar eller när golvet är helt torrt.

Skyddspappen får ej vara diffusionstät (mjölkpapp) och ska endast användas på Ytor som absolut kräver täckning.

Skyddspappen ska regelbundet lyftas för att avlägsna skräp, smuts o dyl.

Betongplatta som är försedd med fuktspärr och sen belagd med trägolv ska ej sedan beläggas med diffusionstät skyddspapp

Tejpa aldrig direkt på trägolvet, tejpa endast mot/på skyddspappen. Risk finns att tejpens fäster så hårt mot golvytan att ytbehandlingen skadas när tejpens avlägsnas. Lack och träfibrer kan följa med när tejpens dras av.

Missfärgning av golvet kan även ske då tejpens kan migrera in i golvmaterialen och kan orsaka kulörförändringar.