

Snabbguide

Första gången ert spa startas efter det att strömmen varit avslagen går karet in i Priming Mode, visas som "Pr" i displayen. "Pr" varar ca 5 minuter innan karet startar och går över i Standard Mode.



Temperatur

Temperaturen vid uppstart är inställd på 37 °C. Den senast uppmätta temperaturen i ert spa visas i LCD-displayen och uppdateras löpande, efter det att pumpen har varit igång i minst 2 minuter.

Tryck på "Temp"-knappen för att visa inställd temperatur. Temperaturen kommer att blinka i LCD-displayen. Trycks "Temp" knappen in igen medan displayen blinkar kommer temperaturen att höjas/sänkas beroende av vilket som valts. Varje tryck på "Temp" knappen medför höjning/sänkning av inställd vattentemperatur. Efter tre sekunder går LCD-displayen tillbaka och visar den faktiska temperaturen. För att växla mellan att höja och sänka temperaturen upprepas proceduren. Varannan gång "Temp" knappen trycks in i ursprungsläget höjer och varannan gång sänker man temperaturen.

Jets

Tryck på knappen "Jets" en gång för att aktivera låg hastighet på pumpen och sedan en gång till för att starta hög hastighet. Tryck på knappen igen för att stänga av pumpen. Lämna pumpen igång på låg hastighet kommer den att stängas av automatiskt efter 4 timmar, på hög hastighet går pumpen 15 minuter innan den stängs av.

Metis Triton & Vega pump 2 har en hastighet. Tryck "Jets 2" en gång för att starta pumpen och sedan en gång till för att stänga av den.

Medan karet värms upp och under filtreringscyklerna går cirkulationspumpen automatiskt på låg hastighet.

Ljus

Tryck på knappen "Light" för att sätta på och stänga av ljuset. Lämna ljuset på, stängs det av automatiskt efter 4 timmar.

Mode

Ni ändrar "mode" läge på ert spa genom att först trycka på "Temp"-knappen och därefter "Light"-knappen. De olika lägena beskrivs nedan:

Standard mode:

Programmet vidhåller den önskade temperaturen. Tänk på att den uppmätta temperaturen som visas i displayen uppdateras när pumpen har gått i drygt 2 minuter och därför visar rätt först då. "St" visas ett ögonblick när ni byter till Standard mode.

Economy mode:

Värmer ert spa upp till inställd temperatur endast under filtreringscyklerna. "Ec" visas kontinuerligt när temperaturen inte är uppnådd och kommer att växla mellan "Ec" och temperatur när rätt temperatur uppnåtts.

Sleep mode:

Värmer upp vattnet under filtreringscyklerna till en temperatur 10 grader under den angivna badtemperaturen. "SL" visas kontinuerligt i när temperaturen inte är uppnådd och kommer att växla mellan "SL" och temperatur när temperaturen är rätt.

Inställning av filtreringssystemet

Första filtreringscykeln startar 6 minuter efter det att ert spa satts igång. Andra cykeln startar 12 timmar senare. Filtreringstiden kan ställas till 2, 4, 6 eller 8 timmar samt kontinuerlig, (indikeras med "FC"). Filtreringstiden i standardinställningen är 2 timmar. För att ändra tiden, tryck först "Temp" efterföljt av "Jets". Tryck därefter "Temp" för att ändra tiden och tryck till sist på "Jets" för att avsluta. Under filtreringscyklerna startar karet själv pumpen på låg hastighet för att cirkulera vattnet.

Frostvakt

Sjunker vattentemperaturen i karet till under 7 °C kommer pumpen automatiskt att starta för att förhindra att det fryser i rören.

Felmeddelanden

	Förklaring	Åtgärd
--	Temperaturen är okänd	Temperaturen kommer visas när pumpen varit igång i 2 minuter
HH	Överhettning - ert spa har stängts av. En sensor har uppmätt 48°C vid ett värmelement	GÅ INTE NER I ERT SPA! Tag bort locket till ert spa och låt det kyla ned sig. Nollställ genom att trycka på valfri knapp på kontrollpanelen.
OH	Överhettning - ert spa har stängts av. En sensor har uppmätt 43°C i vattnet.	GÅ INTE NER I ERT SPA! Tag bort locket till ert spa och låt det kyla ned sig. Vid 42°C ska badet automatiskt nollställas. Ifall detta ej sker, bryt strömmen och kontakta Skånska Byggvaror
IC	"ICE" - Systemet har upptäckt frostrisk	Ert spa startar automatiskt pumpen oavsett inställning.
SA	Ert spa har stängts av. Sensorn i utrymme A fungerar ej.	Om problemet fortsätter, Kontakta Skånska Byggvaror. (Kan visas vid överhettning och försvinner när värmaren kylts av)
Sb	Ert spa har stängts av. Sensorn i utrymme B fungerar ej.	Om problemet fortsätter, Kontakta Skånska Byggvaror. (Kan visas vid överhettning och försvinner när värmaren kylts av)
Sn	Sensorerna är ur balans. Om "Sn" växlar med temperaturen i displayen kan det vara tillfälligt. Blinkar enbart "Sn" har ert spa stängts av.	Om problemet fortsätter, kontakta Skånska Byggvaror.
HL	Väsentlig temperaturskillnad mellan sensorerna. Kan indikera att det är problem med vattenströmningen.	Kontrollera vattennivån i ert spa och fyll upp vid behov. När nivån är ok, kontrollera att pumpen är igång.
LF	Ihållande problem med vattenströmningen. (Visas efter den 5:e gånge "HL" visats inom 24 timmar). Värmelementet slås av, men övriga funktioner fungerar normalt.	Kontrollera vattennivån i ert spa och fyll upp vid behov. När nivån är ok, kontrollera att pumpen är igång.
dr	Möjligtvis otillräckligt med vatten, dålig vattenströmning eller luftbubblor i värmelementet. Ert spa stängs av i 15 minuter.	Kontrollera vattennivån i ert spa. Om nivån är ok, kontrollera att pumpen är igång. Tryck på valfri knapp för att återställa direkt. Ert spa återställs automatiskt efter 15 minuter.
dY	Otillräckligt med vatten i värmeelementet. (Visas efter den 3:e gången "dr" visats) Ert spa stängs av.	Kontrollera vattennivån i ert spa. Om nivån är ok, kontrollera att pumpen är igång. Tryck på valfri knapp för att återställa direkt. Ert spa återställs automatiskt efter 15 minuter.