


Monteringsanvisning Kruka (103003)

Delar som ingår i kartongen:


(2x) Sida A



(2x) Sida B




Botten




(12x) Skruv 

(12x) Mutter 


Steg 1:
Skruva ihop Sida A, Sida B och
Botten med skruv och mutter "1"




Steg 2:
Skruva ihop Delar från steg 1 med
Sida A



Steg 3:
Skruva ihop Delar från steg 2 med
Sida B



Alternativt kan botten skruvas fast i
"högt läge"



Klart!

