


Monteringsanvisning

London vendbar topplate



Vende / bytte topplate

For å vende eller bytte topplaten ovenfor speilet:

Trekk topplaten rett opp, vend eller bytt den og sett den tilbake i sporet.