



Norgate Garageportsöppnare Kodlås

För bilder till respektive steg i anvisningen se den engelska anvisningen som medföljer kodlåset.

1. Montering

Fäst den bakre montageplattan på önskad plats med 2st skruv.

2. Batteribyte

3. Programmera kod

Tryck in önskad kod (mellan 2 och 6 siffror) och tryck på nyckeln under 3 sek tills den gröna lampan slocknar.

Upp till 10 koder kan lagras som öppnar upp till 10 portar

4. Programmera kodlåset till öppnaren

Tryck på den ovala knappen på öppnaren och siffran 1 visas i displayen. När 1:an blinkar, tryck in den valda koden på knappsatsen och tryck sedan in nyckelknappen. När den lilla röda pricken i displayen blinkar 5 gånger är kodningen klar.

Avsluta med att trycka på den ovala knappen på öppnaren tills siffran 0 visas i displayen.

Vänta 30 sekunder för knappsatsen att nollställa sig.

5. Öppna eller stänga porten med knappsatsen

Tryck in vald kod och tryck på nyckelknappen. När signalen sänds lyser LED:n på knappsatsen och porten öppnar.

Trycks någon knapp in på knappsatsen inom 20 sekunder kommer porten att avbryta rörelsen.

6. Radera alla förvalda koder

Tryck in nyckelknappen och sedan den 6 siffriga resetkoden som finns på bild 6 och avsluta med att hålla inne nyckelknappen i 3 sekunder tills LED:n slocknar.

Alla koder är nu raderade.

Panikfunktion

Kan aktiveras eller avaktiveras genom att hålla inne siffrorna 1 och 3 samtidigt i 3 sekunder.

Kodsäkerhet

Trycks fel kod in 5 gånger i följd, tar det 20 sekunder innan någon knapp fungerar igen och rätt kod kan slås in.