








Skjutdörr




Rev.nr 160208

Läs noga igenom **hela** monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt.
 Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador.
 Skruv för infästning av väggkonsoler ingår ej.




2,5 + 3 mm




A1 x1



B1 x1




B2 x1




B8 x5




B3 x5




B4 x2




B5 x2



B6 x2




B7 x1




2020 / 2120 mm

1940 / 20140 mm



Montera vinklarna på väggen med c/c mått ca 400 mm.
OBS! Var noga med att vinklarna kommer helt i våg
Skruv för infästning av vinklarna i väggen ingår ej.

1





Montera skenan i vinklarna.




Borra 5mm hål i skenan för vinklarna på önskad plats. Försänk på skenans insida för skruvskallen med 10 mm borrh.

Kapa skenan med bågfil vid behov.

2



Försänk med
10 mm borrh.




SE

i

Skjut in ett stopp i skenan.
Skjut sedan in 2 st hjulvaggor enligt bild.
Avsluta med ett stopp.

3



SE

i



Skruva fast hållaren på dörrens ovansida.

Förborra för skruven med 2 mm borrh.

Haka fast dörren på hjulvaggorna och spänn fast med muttern.

Centreras hållaren på dörren fås ett spel mot vägg justerbart mellan 3 mm och 13 mm.

4




SE


i

Montera golvstyrningen. (Skruv ingår ej)
Justera stopparna så att dörren öppnar och stänger i rätt position.
Justera vid behov dörrens höjd på hjulvagnen.

5



Justera stopparna




SE

i

Knäpp fast dekorplattan.
Kapa dekorplattan med bågfil vid behov.

5



SE



Garantier:

2 års Produktgaranti.

Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabriktionsfel.



Skötsel & Underhåll:

Olja in rörliga delar vid behov.

SkånskaByggvaror.se

Box 22238, 250 24 Helsingborg

Tel. 042-210 100

www.skanskabyggvaror.se