Innehållsförteckning: Byggnadsbeskrivning (Svenska 2014-09-04)
Ritningar 1158 A 01-B - A 05-B

LIDA 15 N med Golvsats

För att Er LIDA 15 N skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett sätt.
Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.
Detaljlösning mm kontrolleras.
Skaffa rätt och riktiga verktyg.
Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationer, sortera i lämpliga delar.
OBS! Allt material skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande.
Kapa aldrig några bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått.
Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivning

Om ni har för avsikt att isolera stugan, se våra isoleringsanvisningar innan ni börjar montera stugan.
Ta del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan ni påbörjar monteringen.

Tips!!! Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon form av träskyddsmedel.
Rådfråga en färgfackhandel.
Ventiler (ingår ej i leveransen) måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå. Såga/borra upp hål och montera dessa så nära varje taknock som möjligt.
Garanti gäller ej om detta inte är utfört.

LIDA 15 N med Golvsats
BYGGNADSBESKRIVNING

OBS!!! Dörren på framsidan går att placera efter eget önskemål.
Timmerprofil L-3334 kapas efter önskad dörrplacering, se ritning A03 vägg A.
Ritningarna är gjorda efter mittenplacering av dörren och då kapas timmerprofilen i mitten, se detalj ritning A03.

1 Iordningställ grund och grundläggning enligt ritning A01-B.
Grundplintar utf. av valfritt material.
Material och grundläggningsprinciper utformas för varje enskilt fall beroende på resp. förutsättningar.
OBS! Grundplintar under bärlina placeras med ovansida 100 mm under övriga plintar.
Kontrollera fukt och ev. dräneringsproblem.
Planera mark i och omkring grund, anordna fall från byggnad.

2 Placera grundmurspapp (ingår ej i lev) mellan grundplintar och resp. bärlina eller bottenram.
Placera ut bärlina enligt ritning A01-B och A05-B.
Spika ihop bottenram och placera ut bjälklagsbalkar 34x120 enl. de måttangivelser som anges på ritning A05-B.
Spika resp. golvbjälke genom bottenram, se detalj C ritning A05-B.
(Vid isolering montera upplagsbräda 16x100 tryckt till bottenram och bjälkar enligt isoleringsritning).
Kontrollera att diagonalmåttet är lika.
Förankra bottenramen till grundläggningen, förankringsjärn ingår ej i leveransen.

3 Påbörja härefter monteringen av timmerprofiler, börja med halvprofiler L-4690 vägg A och C, härefter följer helprofil L-3690 vägg B och D.
Timmerprofiler skruvas till bottenramen, se ritning A04-B detalj B.

4 Nyttja stödlister 21x45 i hörnen och mitt på vägg för att fixera hörn och i mitten. Släpp stödlister min17mm för golvbeklädnaden på ena långsidan. På andra långsidan fästs stödlister endast tillfälligt tills golvet är lagt. Skruvas helt fast med 1st skruv i varje timmerprofil efter slutmontering.

5 Härefter monteras timmerprofilerna varv nr 2, i samma ordningsföljd som varv 1.
Timmerprofil L-3334 kapas efter önskad dörrplacering.
Ritningarna är gjorda efter mittenplacering av dörren och då kapas timmerprofil i mitten, se ritning A03.

6 När samtliga timmerprofiler monterats görs urjackning för takåsar enligt ritning A03, vägg A och C, urjackning 170 mm djupt.

7 Spika timmerprofilerna på gavlarna till takås och skråspika timmerprofilerna på långsidorna till takås.
Såga timmerprofiler gavlar efter takåsar, se ritning A03-B.

8 Påbörja nu monteringen av råspont till taket, börja vid vägg C.
Släpp ut råsponten 300 mm utanför timmerprofilen gavlar, se ritning A03–B - A04-B.
Montera råspontbrädorna över hela takytan och spika med 1 st 75x28 / bräda och takås.

9 Montera vindskivor, takfotsbrädor och trekantsreglar, se ritning A04-B.

10 **Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).**
Monterings exempel för underlagspapp: Lägg ut underlagspapp, börja vid takfoten och lägg våd över våd mot takslut.
Omlottlägg pappvåder 80 mm och spika vid omlottläggning med pappspik cc 100 mm.
Pappen spikas också vid uppvik mot trekantsregel, jmf detaljer.
OBS! Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent ytskikt måste monteras omgående.
I samband med montering av permanent ytskikt skall komplettering med vindskivelist, hängrännor och andra plåtbeslag ske, (ingår ej i leveransen).

11 Montera råspontgolvet, spika osynligt med trådspik 75x28 till golvbjälklaget. Påbörja monteringen utmed en yttervägg och fortsätt fram till nästa vägg. Tag bort fjädern på timmerprofil och släpp ut golvet i dörröppningen, klyv sista brädan,
se ritning A04-B – A05-B.
Råspontgolvet är endast ett underlagsgolv där kvisturslag, sprickor etc. kan förekomma.

12 Tillkapa reglar 43x70 till ytterväggarna och montera dessa enligt ritning A03-B.
Spika med 1 st trådspik 75x28 i varje timmerprofil.
Vertikala reglar 43x70 vid A-vägg omplaceras beroende på dörrplacering.

13 Såga upp för dörröppningen i överkant, se ritning A03-B, hålmåttet skall vara 1930 mm innan infattningen monteras. OBS! Montera nu dörrinfattning, dock ej i botten, spika till timmerprofiler runt dörröppning med spik 75x28 cc 300 mm,
se ritning A03-B - A04-B.

14 Montera dörrkarmen till dörrinfattning och justera in dörrbladen.
Spika dörrfoder runt dörröppningen, dubbelspika till timmerprofil och dörrinfattning, cc. 600 mm.

Nu återstår bara att måla huset, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en färgfackhandel. Behandla dörrbladen noga så att fukt ej tränger in.

Lycka till!
önskar
Jabo Wood Products AB