

Electric Heater (Ceiling Type) RSH16

(UK)

Chauffage électrique RSH16

(FR)

Bedienungsanleitung Elektrischer Heizstrahler RSH16

(DE)

Electric Heater (Ceiling Type) RSH16

(NL)



RSH16 Hanging Electric Heater 2100 W

User instructions - please keep for future references



Wattage: 2100W
Element type: Halogeen
Expected Life span elements: 5000 hrs.
Weight: 2.3kg
Ingress Protection Rating: IP55
Certificates: CE, PAH, Rohs
Cable Cord: 1.9 meters
Dimensions: 36*36*39CM



All measurements are approximate.



IMPORTANT – Carefully remove any packaging before use, but retain the safety instructions. These instructions form part of the product.

Please take note of all the safety warning listed in these instructions.

Please read these instructions in their entirety and retain them for future reference.

These instructions should be stored with the product.

This product is for domestic use ONLY and should not be used commercially or for contract purposes.

Thank you for choosing our Electric Patio Heater. This owner's manual will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance of your new product. Please take a few moments to thoroughly read the instructions and familiarize yourself with all the operational aspects of your new heater.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using this electric unit, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following.

1. Read ALL instructions before using this unit.
2. CAUTION: Risk of Electric Shock.. DO NOT open or try to repair the heater yourself.
3. This heater may get hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater.
4. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, and curtains at least 3 ft from the front of the heater and keep them away from the sides, top and rear. DO NOT place towels or other objects on the heater.
5. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or the disabled, or when the heater is left operating and unattended.
6. DO NOT operate any heater with a damaged cord or after the heater malfunctions, has been drooped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. NEVER locate heater where it may fall into a bathtub or other water container. To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids.
8. DO NOT touch the control panel or plug with a wet hand.
9. DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
10. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, DO NOT block the air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use in areas where gasoline, paint, explosive and/or flammable liquids are used or stored. Keep unit away from heated surfaces and open flames.
13. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be NO.13 AWG minimum size.
14. To avoid fire or shock hazard, plug the unit directly into a 240V AC electrical outlet.
15. To disconnect heater, turn controls to OFF, then remove plug from outlet. Pull firmly on plug, DO NOT unplug by pulling on the cord.
16. Always unplug the unit before moving or cleaning, or whenever the heater is not in use.
17. Use only for intended household use as described in this manual, Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by unauthorized dealers may cause hazards.




18. Always use on a dry, level surface. Use on ceiling only.
19. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, **DO NOT** use this unit with any solid- state speed control device.
20. **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty, The is side of the unit contains no user serviceable parts. Qualified personnel should perform all servicing only.
21. Connect to properly grounded outlets only.
22. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical. Sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
23. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
24. The marketing concerning covering shall be visible after the heater has been installed

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Technical specification

- Power supply 220-240V 50-60Hz
- Wattage 2100W
- Net weight 2.3 kg
- Insulation class I

PRODUCT DIAGRAM



- | | |
|-----------------------|----------------|
| A. Chain with Hook | B. Power Cable |
| C. Heater Cover | D. Heater Mesh |
| E. Heating Lamp | F. Switch Box |
| G. On/Off Pull Switch | |

BE CAREFUL

! The power cord should be tied up with the chain by using the plastic band provided. The power cord should not touch the edge of the heater cover.


OPERATING INSTRUCTIONS

- Place the heater on a firm, level ceiling surface;
- The Hook on the ceiling hanging the Patio Heater must be able to undertake a weight 3 or 4 times that of the Patio Heater itself.
- Never fix or place heater near flammable or combustible materials.
- Generally heaters must be placed at a safe distance (clear space) of at least 2.0m from combustible materials and glass walls. If installed in workshops or garages where inflammable or combustible paints are used, the heaters must be installed at a distance of at least 4.0m from the source of danger.
- If the heaters are placed in areas where spray painting of any description is taking place, they should not be used during the painting operations.
- Never use the heater in particularly dusty and explosive areas.



Minimum Required Distances

- 25cm from the side wall
- 50cm from the ceiling
- installation height above 180cm



Operation

Connect the power cable to a 13 amp supply which is located in a safe, dry area.

- To operate the heater on 2100W power, pull the switch cord once.
- To off the heater, pull the switch cord again.
- Although the patio heater is waterproof, do not use when raining or in wet conditions.
- Never connect the power cable from the electrical supply, when the patio heater is not in use.

MAINTENANCE

Unplug the unit and let it cool completely.

- To keep the heater clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth.
- DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
- Although this heater is outdoor approved, DO NOT immerse the heater in water for your safety. Wait until the unit is completely dry before use.

STORAGE

If the heater will not be used for a long period of time, store it in a cool, dry location when not in use. To prevent dust and dirt build-up, use the original packaging to repack the unit.

TROUBLE SHOOTING

If the heater will not operate, please check the following before seeking repair of service:

- Check if the power cord is plugged into an electrical outlet, if not plug in.
- Check if electricity to the main fuse is working.
- Make certain the power switch is turned on. If not, choose a setting.

Chauffage électrique suspendu (RSH16) FR

Instructions d'emploi -veuillez garder pour de futures références.



Puissance: 2100W
Type d'éléments: Halogène
Durée de vie prévue des éléments: 5000 heures.
Poids: 2,3 kg
Qualification IP: IP55
Certificats: CE, PAH, Rohs
Cordon d'alimentation: 1,9 mètres
Dimensions :36*36*39CM
Remarques: Inclut chaîne



Toutes les dimensions sont approximatives

IMPORTANT – Veuillez éliminer tout emballage avant l'emploi, mais gardez les instructions de sécurité.



Ces instructions forment part du produit.

Veillez prendre note de tous les avertissements de sécurité mentionnés dans ces instructions.

Veillez lire ces instructions dans leur ensemble et les garder comme référence pour le futur.

Ces instructions doivent être gardées ensemble avec le produit.

Ce produit est **UNIQUEMENT** pour emploi domestique et ne peut pas être utilisé commercialement ou pour des objectifs de contrat.

IMPORTANT! Gardez pour référence future.

Nous vous remercions d'avoir choisi notre Radiateur Électrique intérieur/extérieur. Ce manuel vous offrira l'information nécessaire pour l'assemblage même, pour le soin et l'entretien de votre nouveau produit. Veillez prendre quelques instants pour lire attentivement les instructions et pour vous familiariser avec tous les aspects opératifs de votre nouveau radiateur électrique.

En utilisant cette unité électrique, veuillez suivre les précautions de sécurité détaillées ci-dessous. Cela permettra de réduire le risque d'incendie, de court-circuit et de blessure de personnes.

DANGER - ATTENTION!

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ESSAYER DE FAIRE FONCTIONNER CETTE UNITÉ. GARDEZ LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE COMME RÉFÉRENCE POUR LE FUTUR. GARDEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL POUR L'UTILISER EN CAS DE STOCKAGE DU RADIATEUR PENDANT DE LONGUES PÉRIODES DE NON UTILISATION.

PRÉCAUTIONS:

1. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. S'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout risque de danger.
2. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, assurez-vous que le voltage et la tension de votre installation électrique sont en adéquation avec le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant tout nettoyage. Pour nettoyer cet appareil, utiliser un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres.
4. Ne jamais employer de détergent ou de dissolvant.
5. Il est recommandé d'utiliser cet appareil sans prolongateur électrique.
6. Les éléments de votre appareil, à proximité de la résistance halogène, peuvent être très chauds en fonctionnement. Ne pas toucher la grille ni la coupole de chauffage lorsque votre appareil est sous tension, ou non encore refroidi après arrêt.
7. Ne pas couvrir votre appareil avec un rideau, une serviette ou tout tissu, ceci afin d'éviter tout risque de surchauffe.
8. Placer votre appareil dans une partie ouverte, ventilée, à moins d'un mètre de branches ou d'éléments extérieurs qui pourraient affecter la température de votre appareil.
9. Protéger votre appareil contre la pluie et l'humidité. Eviter d'utiliser votre appareil dans un endroit tel que dans les parties communes de votre immeuble, dans une ferme proche d'une étable, une réserve de foin par exemple, là où existent des matières inflammables.
10. Débrancher votre appareil lorsque celui-ci n'est pas en fonction.
11. Pour éviter tout risque d'électrocution n'utilisez jamais cet appareil avec les mains humides ou pieds nus sur une surface humide.
12. Le câble d'alimentation doit être branché sur une prise munie de la terre. Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et la tirer de la prise de courant.
13. Ne pas essayer de réparer, régler ou remplacer vous-même des pièces de cet appareil. En cas de dysfonctionnement, contacter notre service après-vente ou un technicien habilité.
14. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrect.




15. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
16. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
17. Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.
18. Ne pas placer votre appareil en dessous d'une prise de courant. La prise utilisée doit rester visible et accessible.
19. Ne pas utiliser votre appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
20. Ne pas utiliser dans un endroit où est entreposé du gaz, de l'essence, de la peinture ou tout élément inflammable.
21. Ne pas déplacer votre appareil de chauffage lorsque celui-ci est sous tension, ou hors tension mais encore chaud.
22. Votre appareil doit être placé à au moins 1 mètre de tout mur ou paroi, et 30 cm d'un plafond.
23. N'utilisez pas votre appareil comme sèche-cheveux ou sèche serviette, comme sauna ou radiateur intérieur.
24. Ne jamais immerger votre appareil lors d'un nettoyage.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS.

Spécifications Techniques

- Alimentation 220-240V 50-60Hz
- Puissance 2100W
- Poids net 2,3 kg
- Classe Isolation I

Diagramme de produit




- | | |
|--|-------------------------------------|
| A. Chaîne avec crochet | B. Câble d'alimentation |
| C. Le couvercle du chauffage | D. Treillis métallique de chauffage |
| E. Lampe du chauffage | F. Armoire de commande |
| G. Marche/arrêt interrupteur à tirette | |

MODE D'EMPLOI

- Accrochez l'appareil de chauffage à un plafond robuste et vigoureux.
- Le crochet que vous utiliserez doit être environ 3 à 4 fois porter le poids de l'appareil de chauffage
- Fixez le crochet au plafond et clip l'un des anneaux de la chaîne sur le crochet pour déterminer la bonne distance.
- La distance entre le chauffage et le sol doit être au moins 180 cm.
- Insérez la fiche dans une prise de courant 220~240V 50Hz reliée à la terre.
- Utilisez l'appareil qu'à la bonne position.

Distances minimales requises

- 25 cm de la paroi latérale
- 50 cm du plafond
- Hauteur d'installation supérieure à 180 cm





Operation

Connectez le câble d'alimentation à une alimentation de 13 ampères qui se trouve dans un endroit sûr et sec.

- Tirez la corde pour mettre le chauffage électrique sur 2100W en marche.
- Tirez l'interrupteur à câble à nouveau pour éteindre le chauffage.
- Bien que le chauffage électrique de terrasse soit résistant à l'eau, ne l'utilisez pas sous la pluie ou dans des conditions humides.
- Ne branchez jamais le câble d'alimentation au bloc d'alimentation lorsque le chauffage électrique de terrasse n'est pas en cours d'utilisation.

NETTOYAGE

- Débrancher l'appareil avant le nettoyage. L'essuyer avec un chiffon humide. Ne pas utiliser trop d'eau.

ENTRETIEN

- Avant la réalisation de tout entretien, déconnectez l'unité et laissez-la refroidir complètement.
- Pour maintenir la propreté du radiateur, la carcasse extérieure peut être nettoyée avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si nécessaire. Après le nettoyage, séchez l'unité avec un chiffon doux.
- N'utilisez jamais d'alcool, de pétrole ou de poudres abrasives, de vernis de meubles ou de brosses rudes pour nettoyer l'intérieur. Cela pourrait causer des dommages ou la détérioration de la surface du radiateur.
- Ne faites pas d'immersion dans l'eau pour nettoyer le radiateur.
- Attendez que l'unité soit totalement sèche avant de la réutiliser.

STOCKAGE

- Assurez-vous que l'unité soit complètement refroidie avant de la garder dans endroit frais et sec.
- Pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté, utilisez l'emballage original pour remballer l'unité.
- **DANGER D'ASPHYXIE** : Stocker hors de portée d'enfants et d'animaux de compagnie. Il contient des particules.

ÉLIMINATION

- **NE PAS ÉLIMINER** à travers votre service de collecte hebdomadaire de déchets ménagers. UNIQUEMENT éliminer ce produit à travers votre centre local ou municipal autorisé de recyclage et de déchets.
- Pour davantage d'information sur l'élimination de produits électriques, veuillez contactez vos autorités locales.

Bedienungsanleitung Elektrischer Heizstrahler RSH16 (DE)

Bedienungsanleitung - Bitte bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf



Leistung max. 2100W
Nettogewicht 2,3 kg
Isolierung Klasse I
Heizelement: Halogen
Lebensdauer Elemente: ca. 5000 St.
Ingress Protection IP55
Zertifikate: CE, PAH, Rohs
Kabel-Schnur: 1,9 Meter
Abmessungen: 36*36*39CM
Bemerkungen: Kette inklusive



WICHTIG - Entfernen Sie vorsichtig Verpackung vor dem Gebrauch, aber behalten Sie die Sicherheitshinweise. Diese Anweisungen sind Teil des Produkts.



Bitte beachten Sie alle Sicherheitsanweisungen die in dieser Anleitung aufgeführt sind.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz. Diese Anweisungen sollten mit dem Produkt gespeichert werden. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch und soll nicht kommerziell oder für Vertragszwecke verwendet werden.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie ihr neues Halogenheizgerät in Betrieb nehmen.

Packen Sie das Gerät aus, kontrollieren Sie, ob alle benötigten Teile vorhanden sind, nichts mehr in der Packung liegt und dass das Gerät frei von Verpackungsmaterial ist.

Die folgenden 3 Zeichnungen helfen Ihnen dabei, ihren Heizlüfter korrekt zusammen zu bauen.

Schließen Sie das Gerät nicht an den Stromkreislauf an, bevor Sie es nicht vollständig zusammgebaut haben.

Schließen Sie das Gerät ebenfalls nicht an den Stromkreislauf an, wenn Teile fehlen oder die Kabel in irgendeiner Art und Weise beschädigt sind.

Im Zweifel kontaktieren Sie ihren Bezugspartner.

ACHTUNG

Stellen Sie den Halogenheizer immer ebenerdig auf, so dass der Standfuß immer plan aufliegt und der Heizer nicht schief steht. (Sollte der Heizer wiedererwarten umfallen oder umgestoßen werden, schaltet sich der Heizer automatisch aus – Autoabschaltnopf).

- 1 Stellen Sie den Heizer draußen und/oder auf einer weiten offenen Fläche auf. Halten Sie den Heizer von niedrigen decken und leicht hitzeempfindlichen und brennbaren Gegenständen fern.
- 2 Nicht in der Nähe von Badewannen, Schwimmbecken und/oder Wäschebereichen verwenden.
- 3 Nicht in ungelüfteten Bereichen verwenden.
- 4 Nicht in der Nähe von Gas(-Behältern), Benzin, Farben oder leicht entflammaren Gegenständen verwenden.
- 5 Nichts in und über den Heizer stecken oder stülpen.
- 6 Nicht direkt an oder über der elektrischen Leitung positionieren.
- 7 Wenn der Heizer am Stromkreis angeschlossen ist, nicht bewegen. Warten Sie auch mit dem Abbau oder dem aufbewahren, bis der Heizer abgekühlt ist.
- 8 Fassen Sie den Heizer nie während des Betriebs an.
- 9 Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
- 10 Die Beschriftung der verschiedenen Einstellmöglichkeiten des Schalters sollte aus einer Entfernung von 1 Meter noch gut sichtbar sein.
- 11 Die Markierung für den Deckel sollte nach dem Aufbau klar sichtbar sein. Dieser sollte auch nicht an die Rückseite des Lüfters angebracht werden.
- 12 Der Heizer sollte in einer Entfernung von mindestens 100cm zur Wand und 30cm zu Decke aufgestellt werden.
- 13 Der Heizer sollte korrekt aufgebaut werden (siehe Aufbauanleitung). Der Heizkörper sollte 1,8 Meter vom Boden entfernt sein.
- 14 Der Heizer muss immer waagrecht aufgestellt werden und plan aufliegen.
- 15 Der Heizer wird sehr heiß und bleibt es auch für einige Zeit nach dem abschalten. Während dieser Während dieser Dauer fassen Sie den Heizer nicht an.
- 16 Positionieren Sie den Heizer nie in der Nähe von Vorhängen oder leicht entflammaren Gegenständen. Ansonsten besteht die Gefahr eines Brandes.
- 17 Bedecken Sie den Heizer nie während des Betriebs oder kurz nach dem abschalten. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- 18 Verformen und verbiegen Sie nie das Stromkabel.
- 19 Den Heizer mit äußerster Vorsicht behandeln und vor Vibrationen oder Erschütterungen schützen.
- 20 Das Gerät muss fest auf dem Boden stehen.
- 21 Wird der Heizer doch mal beschädigt, lassen Sie es von einem erfahrenen Fachmann reparieren.
- 22 Ist das Stromkabel mal beschädigt, muss es von einem autorisierten und qualifizierten Fachmann repariert werden.
- 23 Der Heizer muss nicht unter einem Dach aufgestellt werden.



- 24 Während des Aufbaus von leicht brennbarem Material fernhalten.
- 25 Den Heizer nur in Anwesenheit eines Erwachsenen benutzen.
- 26 Es ist nicht erlaubt den Heizer in der Nähe von Badewannen, Schwimmbecken und/oder Wäschebereichen aufzustellen.
- 27 Der Heizer ist nur für den Hausgebrauch zu verwenden. Nicht in Gewächshäusern, Ställen oder ähnlichen Gebäuden verwenden, da dort meistens leicht entflammbare Gegenstände stehen oder viel Staub ist, der auch eine Gefahr darstellen kann.
- 28 Der Heizkopf wird während des Betriebs sehr heiß. Schalten Sie den Heizer aus und warten Sie einen Moment, bis dieser abgekühlt ist.
- 29 Nicht in Räumen verwenden die mit Gasen oder Lösungsmittel behandelt wurden.
- 30 Das Gerät nicht als Wäschetrockner oder als solches benutzen.
- 31 Nutzen Sie das Gerät nicht als Saunaheizer.
- 32 Den Heizer nicht als Ersatz für die Heizung in einem Zimmer verwenden.
- 33 Nicht als Wärmeersatz für neugeborene Tiere verwenden.
- 34 Nutzen Sie das Gerät nicht in Heizbelüfteten Räumen.
- 35 Halten Sie das Gerät nicht ins Wasser, um es zu reinigen.
- 36 Das Gerät an einer Stelle anschließen, die leicht einsehbar und erreichbar ist.
- 37 Es können dunkle Stellen am Heizkörper in den ersten paar Minuten zu sehen sein, diese beeinflussen aber nicht die Wärmeentwicklung.
- 38 Ein Notschaltknopf ist innen angebracht. Falls das Gerät umkippt, schaltet dieser den Heizer sofort aus.
- 39 Die Räder sind nur zum verschieben und positionieren des Heizer gedacht. Bevor dieser eingeschaltet wird, entfernen Sie die Räder.

Ablauf

Verbinden Sie das Stromkabel mit einer Steckdose, die an einem trockenen Ort und sicher angebracht ist.

- Auch wenn das Gerät wasserfest ist, nicht bei Regen oder unter feuchten Bedingungen verwenden.
- Trennen Sie den Heizer immer vom Stromnetz, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.


Wartung und Pflege

- Zum reinigen des Heizers trennen Sie das Gerät vom Stromkreislauf und reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie nie starke oder leicht entflammbare Reiniger und nie zuviel Wasser.
- Jede Wartung oder Reparatur des Halogenstrahlers sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Technische Spezifikationen

- Power supply 220-240V 50 - 60Hz
- Leistung 2100W
- Netto Gewicht 2,3 kg
- Isolierung der Klasse I

Produkt- Diagram




- | | |
|--------------------------|-----------------|
| A. Kette mit Haken | B. Stromkabel |
| C. Heizungskappe | D. Heizungsnetz |
| E. Heizlampe | F. Schaltkasten |
| G. Ein/ Aus- Zugschalter | |

- A. Hängen Sie die Heizung auf eine robuste und stabile Decke.
 B. Die Hängevorrichtung, die Sie verwenden wollen sollte etwa 3 - 4 Mal das Gewicht des Ofens.
 C. Hängen Sie den Haken an der Decke und Clip einer der Ringe der Kette auf den Haken auf den richtigen Abstand.
 D. Die Abstand zwischen der Heizung und der Boden muss mindestens 180 cm sein.
 E. Stecken Sie den Stecker in eine 220 ~ 240V 50Hz geerdete Steckdose.
 F. Verwenden Sie das Heizgerät nur die gute Lage.

Erforderliche Mindestabstände

- 25 cm von der Seitenwand
- 50 cm von der Decke
- Einbauhöhe über 180 cm





Operation

Bedienung

Schließen Sie das Netzkabel an eine 13-A-Stromversorgung an, die sich in einem sicheren, trockenen Bereich befindet.

- Um das Heizgerät mit einer Leistung von 2100 W zu betreiben, ziehen Sie es einmal.
- Um die Heizung auszuschalten, ziehen Sie die Schalterschnur erneut.
- Obwohl die Terrassenheizung wasserdicht ist, verwenden Sie sie nicht bei Regen oder bei nassen Bedingungen.
- Schließen Sie niemals das Netzkabel an, wenn die Terrassenheizung nicht benutzt wird.

Reinigung und Wartung

- Das Gerät wird sehr heiß. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und warten Sie bis es abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie die Außenseite des Heizelements mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie niemals ätzende Lösungsmittel oder Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Das Gerät bedarf keiner besonderen Wartung. Nehmen Sie Ihr Gerät niemals auseinander. Ein falsch repariertes Gerät kann für den Benutzer gefährlich sein.
- Reparaturen sowie das Ersetzen des elektrischen Heizelements sollte nur durch einen qualifizierten Elektriker oder durch ein empfohlenes Service-Center durchgeführt werden. Die Garantie erlischt bei Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung resultieren.
- Um Staub und Schmutz zu verhindern, die Originalverpackung verwenden, um das Gerät wieder zu verpacken.
- Erstickungsgefahr: Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Entsorgung

- Das Gerät NICHT über Ihrer regulären städtischen Müllabfuhr entsorgen. Dieses Produkt entsorgen bei Ihrem örtlichen, lizenzierten Recycling / Abfallbetrieb.
- Für weitere Informationen über die Entsorgung von Elektro-Waren, kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Behörde.

Problemlösung

Wenn die Heizung nicht funktioniert, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie es zur Reparatur anbieten:

- **Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist.**
- **Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist.**
- **Stellen Sie sicher, dass der Schalter in eine der drei Positionen ist.**

Electrische Heater (RSH16) NL

Gebruikers handleiding – Bewaar voor eventueel toekomstig gebruik



Wattage: 2100W
Element type: Halogeen
Verwachte levensduur elementen: 5000 hrs.
Gewicht: 2,3 kg
IP waardering: IP55
Certificaten: CE, , PAH, Rohs
Kabellengte: 1.9 meter
Afmetingen: 36*36*39CM
Opmerkingen: inclusief plafondketting



BELANGRIJK - Verwijder zorgvuldig de verpakking voor gebruik, maar bewaar de veiligheidsinstructies.
Deze instructies maken deel uit van het product.



U dient kennis te nemen van alle veiligheidswaarschuwingen die in deze handleiding vermeld worden.

Lees de instructies in hun geheel door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Deze instructies dienen te worden bewaard met het product.

Dit product is voor huishoudelijk gebruik en mag niet commercieel of voor contractdoeleinden worden gebruikt. Bedankt dat u gekozen hebt voor onze Indoor/Outdoor Patio Heater. Deze gebruiksaanwijzing geeft u de waardevolle informatie welke belangrijk is voor onderhoud en een veilig gebruik van uw nieuwe Patio Heater. Neemt u a.u.b. de tijd om deze nauwkeurig te lezen en uzelf bekend te maken met het product. Bewaard u deze gebruiksaanwijzing daarna op een veilige plaats zodat u hem altijd kan raadplegen.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Wanneer u deze verwarming gebruikt leest u vooraf de veiligheidsinstructies om het risico van brand, verwondingen, elektrische schokken te voorkomen:

1. Lees alle instructies voordat u de unit in gebruik neemt.
2. **WAARSCHUWING: RISICO op elektrische schokken. OPEN NOOIT OF REPAREER ZELF DEZE PATIO HEATER.**
3. Deze heater kan heet worden wanneer deze in gebruik is. Om brandwonden te voorkomen voorkom aanraking met de huid en de hete oppervlaktes. Indien voorzien maak gebruik van de grepen wanneer u deze heater verplaatst.
4. Houd brandbare materialen zoals meubels, kussens, papier, kleding, gordijnen, etc. minstens 1 meter van de unit vandaan. **PLAATS OF LEG** geen handdoeken of andere objecten op de heater. Gebruik de heater **NOOIT** om zaken zoals handdoeken te drogen.
5. Extra voorzichtigheid is geboden wanneer de heater wordt gebruikt in de buurt van kinderen, minder validen of wanneer deze in gebruik is zonder toezicht.
6. **NOOIT** de heater in gebruik stellen met een beschadigd elektriciteits snoer, niet goed werken van de heater, de heater gevallen of beschadigd is. Retourneer de heater naar uw verkoper voor onderzoek of reparatie.
7. Deze heater is niet ontworpen voor gebruik in badkamers, waslokalen of soortgelijke ruimtes. **NOOIT** de heater plaatsen op een plek waar hij in het water kan vallen zoals een bad, zwembad, etc. Om elektrische verwondingen te voorkomen **NOOIT** de heater onderdompelen in water en/of andere vloeistoffen.
8. **NOOIT** de schakelaars, snoer of stekker aanraken met natte handen.
9. **NOOIT** het snoer onder vloerbedekking of vloerkleed verbergen Het snoer altijd vrij laten van welke afdekking dan ook. Hou het snoer ook weg van loop gebieden zodat er niet over gestruikeld kan worden.
10. **NOOIT** voorwerpen in de heater steken op welke plaats dan ook. Dit kan elektrische schokken, brand of beschadiging van de heater veroorzaken.
11. Om brand te voorkomen **NOOIT** de heater beschermkap blokkeren of afdekken.
12. Een heater bevat hete delen en onderdelen binnenin de heater. **NOOIT** de heater gebruiken in de buurt van ontvlambare stoffen, verf, explosieve stoffen, etc. Houd de unit weg van hete objecten en open vuur.
13. Voorkom het gebruik van een verlengsnoer dit verlengsnoer kan oververhit raken en het risico van brand. Echter, als u een verlengsnoer gebruikt raadpleeg dan vooraf een installateur om er zeker van te zijn dat u het juiste verlengsnoer gebruikt..
14. Om brand en/of elektrische schokken te voorkomen de stekker direct in een 220 volt geaard stopcontact steken.
15. Wanneer u de heater wilt afsluiten eerst de heater in de stand OFF zetten, daarna de stekker uit het stopcontact halen. **NOOIT** de stekker uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.
16. Altijd de unit eerst uitzetten door de stekker uit het stopcontact te halen voordat u de heater verplaatst, schoonmaakt of wanneer u de heater niet in gebruik is.


17. Deze heater is ontworpen voor gebruik in huishoudens zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Ander gebruik dan beschreven is niet aanbevolen en kan verwondingen, brand, etc. veroorzaken.
18. Altijd gebruiken op droge plaatsen. Gebruik uitsluitend aan het plafond.
19. WAARSCHUWING: Om het risico van brand, elektrische schokken, etc. te voorkomen gebruik de unit niet in combinatie met afstandsbediening, timers, etc.
20. Voer geen reparaties, veranderingen uit aan welk onderdeel van de heater dan ook. Dit zal de garantie doen vervallen. Binnenin de unit bevinden zich onderdelen die uitsluitend door gekwalificeerde personeel mogen worden vervangen of gerepareerd.
21. Verbind de unit uitsluitend met een geaard stopcontact.
22. Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteit, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij, door bemiddeling van een verantwoordelijke persoon die instaat voor hun veiligheid, genoten hebben van een voorafgaand toezicht of instructies met betrekking tot het gebruik van het toestel.
Kinderen nooit alleen in de buurt van de unit laten om te voorkomen dat ze er mee gaan spelen

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.

Technische Specificaties

- Power supply 220-240V 50-60Hz
- Wattage 2100W
- Net gewicht 2,3 kg
- Insulation class I

Product Diagram




- | | |
|----------------------------|------------------|
| A. Ketting met haak | B. Voedingskabel |
| C. Heater kap | D. Heater gaas |
| E. Heater Lamp | F. Schakelkast |
| G. Aan/uit trek schakelaar | |

BEDIENINGS INSTRUCTIES

- Hang de heater aan een robuuste en stevig plafond
- De ophanghaak die u gaat gebruiken moet ongeveer 3-4 keer het gewicht van de heater kunnen dragen.
- Bevestig de ophanghaak aan het plafond en clip een van de ringen van de ketting aan de haak om de juiste afstand te bepalen.
- De afstand tussen de heater en de vloer moet ten minste 180cm zijn.
- Stop de stekker in een 220~240V 50Hz geaard stopcontact.
- Gebruik de heater alleen een de goede positie.

Minimum vereiste afstanden

- 25cm van de zijwand
- 50 cm van het plafond
- installatiehoogte boven 180cm





OPERATIE

Sluit de voedingskabel aan op een 13-amp-voeding die zich op een veilige, droge plek bevindt.

- Trek aan het schakelkoord om de verwarming op 2100W te laten werken.
- Trek de schakelkabel opnieuw uit om de kachel uit te schakelen.
- Hoewel de terrasverwarmer waterbestendig is, niet gebruiken bij regen of in natte omstandigheden.
- Sluit de voedingskabel nooit aan op de elektrische voeding wanneer de terrasverwarmer niet in gebruik is.

ONDERHOUD

Schakel de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact en laat de unit volledig afkoelen.

- Om de heater schoon te houden de buitenkant kan worden afgenomen met een vochtige doek en een gewoon afwasmiddel. Daarna afdrogen met een droge doek.
- NOOIT alcohol, spiritus, agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen gebruiken om de heater te reinigen. Dit kan beschadigingen, krassen etc., veroorzaken op de oppervlakten van de heater.
- Alhoewel deze heater gekeurd is voor buiten gebruik. NOOIT de heater dompelen in water voor uw eigen veiligheid.
- Wacht tot de unit helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.

OPSLAG

Indien u de heater voor een langere periode niet gebruikt verdient het de aanbeveling om deze op te slaan in een droge ruimte. Dit om vervuiling van de heater te voorkomen.

PROBLEEM OPLOSSEN

Indien de heater niet werkt, controleer het volgende voordat u deze ter reparatie aanbied:

- Controleer of de stekker in een geaard stopcontact zit. Zo niet plaats de stekker in het stopcontact..
- Controleer of de zekering in orde is.
- Controleer of de schakelaar in een van de drie standen staat. Zo niet zet de unit in de gewenste stand.



Electric Heater (Ceiling Type) RSH16

(UK)

Chauffage électrique RSH16


(FR)

Bedienungsanleitung Elektrischer Heizstrahler RSH16

(DE)

Electric Heater (Ceiling Type) RSH16

(NL)



OutTrade BV

De Grift 1A

7711EP Nieuwleusen

Tel: +31 (0)529-482808

Fax: +31 (0)529-484910

Email: info@outtrade.eu

Website: www.outtrade.eu

RSH16 21-11-2017