



Umluftheizung / Aircirculation Heater  
Luftsirkulasjonsvarmeapparat /  
Värmefläkt

## Palma 2.0



DE

EN

NO

SWE

## Index

DE Bedienungsanleitung .....	3
EN Operating instructions .....	19
NO Bruksanvisningen .....	35
SWE Bruksanvisning .....	51

**DE**

## Einführung

Dieses Handbuch ist für den Palma 2.0-Manuell und Palma 2.0-Digital vorgesehen. Der Palma 2.0-Manuell ist ein Umluft-Heizlüfter. Der Palma 2.0-Digital besteht aus einem Umluft-Heizlüfter und einem Digital-Thermostat "Thermo 2". Der elektrische Umluft-Heizlüfter Palma 2.0-Digital und der Palma 2.0-Manuell dienen der Temperatursteuerung von Gewächshäusern und Wintergärten.

Bitte lesen Sie sich die Hinweise und allgemeinen Sicherheits- und Gefahrenhinweise dieser Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie sie bei der Installation. Bewahren Sie dieses Merkblatt für zukünftige Referenzzwecke an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit dieses Gerätes haben, holen Sie sich Rat von einem Fachmann. Wenn das Gerät in einem Gewächshaus eingesetzt wird, müssen die elektrischen Anschlüsse von Fachpersonal installiert werden.

## 1 Technische Spezifikationen

### 1.1 Lieferumfang

#### **Palma 2.0-Digital:**

- 1 Umluft-Heizlüfter Palma 2.0
- 1 Digital-Thermostat "Thermo 2"

#### **Palma 2.0- Manuell:**

- 1 Umluft-Heizlüfter Palma 2.0

<b>Thermo 2</b>	
Gerätetyp	Digital-Thermostat
Energieversorgung	230 V/50-60 Hz
Maximale Leistung	3000 W
Maximaler Energieverbrauch	16 A
Regelbereich	-50 bis +99 °C
Reglertoleranz	± 1 °C
Eingang	< 1,5 W
Schutzklasse	II
Schutztyp	IP X4
Sensorlänge	ungefähr 2,5 m

<b>Palma 2.0</b>	
Gerätetyp	Umluft-Heizlüfter
Energieversorgung	230 V/50-60 Hz
Maximale Leistung	2025 W
Maximaler Energieverbrauch	9,0 A
Regelbereich	0 bis 85 °C
Reglertoleranz	± 5 °C
Eingang	< 1,5 W
Schutzklasse	I
Schutztyp	IP X4
Abmessungen	280 x 195 x 315 mm

### 1.3 Hauptbestandteile

Palma 2.0-Digital (1)

1. Lufteintrittsöffnung
2. Luftaustrittsöffnung
3. Thermostatschalter
4. Auswahlschalter
5. Betriebslampe




Image 1

"Thermo 2" (2) (optional)

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Steckdose des "Thermo 2" | 6. Thermometer           |
| 2. Anzeige                  | 7. Montagelöcher (2x)    |
| 3. Ein- /Ausschalter        | 8. Ein-/Aus Meldeleuchte |
| 4. Drucktaste "Aufwärts"    | 9. Modus Heizen/Kühlen   |
| 5. Drucktaste "Abwärts"     |                          |




Image 2

## **2. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen**

**2.1 Warnung!** Eine Warnung weist auf das Risiko von (ernsthaften) Verletzungen des Nutzers oder Schäden am Produkt hin, wenn der Nutzer den Vorgang nicht sorgfältig ausführt.

Bitte beachten! Ein Kommentar, um den Nutzer auf ein mögliches Problem aufmerksam zu machen- Tipp: Ein Tipp gibt dem Nutzer Hinweise zu bequemen Funktionen und zusätzlichen Optionen.

### **2.2 Sicherheits- und Gefahrenhinweise**

**Warnung!** Lassen Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor, Nägel, usw.) nicht in der Reichweite von Kindern liegen, da es eine potenzielle Gefahr darstellt.

**Warnung!** Dieses Gerät ist nur für den Anschluss an 230 V "/50-60 Hz Wechselspannung zugelassen. Es muss vor starker Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt werden. Andere als die oben beschriebenen Nutzungszwecke können Schäden am Gerät verursachen, z. B. Kurzschluss, Stromschlag, usw. Beachten Sie grundsätzlich die Sicherheits- und Installationsanweisungen.

**Warnung!** Die einzige zulässige Energiequelle ist eine 230 V "", 50/60 Hz Netzsteckdose. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.

**Warnung!** Verwenden Sie dieses Gerät nur im Innenbereich.

**Warnung!** Das Gerät muss vor dem Öffnen des Gehäuses oder Entfernen von Teilen von der Netzstromversorgung getrennt werden.

**Warnung!** Stecken oder ziehen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen.

**Warnung!** Ziehen Sie niemals am Stromkabel selbst. Ziehen Sie den Netzstecker an der Haltevorrichtung aus der Dose.

**Warnung!** Lagern oder verwenden Sie niemals brennbare Materialien in der Nähe des Gerätes.

**Warnung!** Verwenden Sie das Gerät niemals in einer leicht brennbaren Umgebung (z. B. in der Nähe von Heizgas oder Sprayflaschen).

**Warnung!** Decken Sie den Heizlüfter nicht ab.

**Warnung!** Installieren Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasserleitungen, Waschbecken oder anderen Wasserquellen. Schließen Sie Ihren Heizlüfter auch niemals an eine Energiequelle an, wenn seine Oberfläche feucht ist.

**Warnung!** Führen Sie keine Objekte in die Öffnungen des Gerätes ein, da dies Verletzungen, Stromschläge oder Beschädigungen am Gerät nach sich ziehen kann.

**Warnung!** Während des Betriebes erwärmt sich das Gehäuse. Installieren Sie es so, dass ein versehentlicher Kontakt vermieden wird. Nach dem Ausschalten kühlt das Gerät nur langsam ab. Transportieren Sie es nur am Tragegriff, der extra dafür entwickelt wurde.

**Warnung!** Trocknen Sie niemals brennbare Objekte vor den Abluftöffnungen.

**Warnung!** Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass das Anschlusskabel nicht von scharfen Kanten gequetscht oder beschädigt wird. Wenn durch eine derartige Beschädigung offene Stellen entstanden sind, darf das Gerät aus keinem Grund wieder mit dem Stromnetz verbunden werden.

**Warnung!** Ziehen Sie vor dem Reinigen des Gerätes immer den Stecker aus der Dose. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch.

**Warnung!** Ziehen Sie immer den Stecker aus der Dose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht eingesetzt wird. Lagern Sie es während dieser Zeit in einem trockenen, geschützten Raum.

**Warnung!** Wenn davon ausgegangen werden kann, dass der sichere Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, darf das Gerät nicht mehr betrieben und muss vor zufälligem Betrieb gesichert werden. Dies sind solche Fälle:

- Wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen;
- Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert;
- Nach einem langen Lagerzeitraum in ungünstigen Bedingungen;
- Nach starker Beanspruchung während des Transports.

**Warnung!** Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

**Warnung!** Das Gerät ist nicht für den Einsatz in Bereichen der Viehzucht geeignet.

**Warnung!** Diese Bedienanleitung ist Bestandteil des Gerätes und sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Wenn das Gerät an einen Dritten übergeht, muss diese Anleitung mitgegeben werden.

**Warnung!** Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.

**Warnung!** Die Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn Reparaturen nicht fachmännisch ausgeführt wurden. Warnung! In gewerblich genutzten Räumen müssen die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel eingehalten werden.

**Warnung!** Gießen Sie niemals Flüssigkeit auf das Gerät. Sollte dies geschehen, ziehen Sie den Stecker aus der Dose und wenden Sie sich an eine Fachkraft.

**Bitte beachten!** Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) genutzt werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die nicht die benötigten Kenntnisse zur Benutzung besitzen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person berücksichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

**Bitte beachten!** Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken und vor der Erstinbetriebnahme, dass das Gerät und alle relevanten Zubehörteile in gebrauchsfähigem Zustand sind. Wenn Transportschäden festgestellt werden, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem entsprechenden Händler oder dem Hersteller in Verbindung.

**Bitte beachten!** Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie sich über Funktionen, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes im Unklaren sind.

### 3. Installation

**Warnung!** Elektrische Geräte dürfen nur in Feuchträumen betrieben werdenJ die durch Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert sind.

**Warnung!** Prüfen Sie vor der ErstinbetriebnahmeJ dass der geplante Standort über eine derartige Verbindung verfügt.

**Warnung!** Achten Sie bei der Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln darauf dass die maximale Strombelastbarkeit nicht überschritten wird.

Kabelfrommeln müssen immer vollständig ausgerollt werden.

**Warnung!** Der Installationsort muss so ausgewählt werdenJ dass das Gerät auf keinen Fall mit Wasser besprührt werden oder ins Wasser fallen kann.


**Warnung!** Wickeln Sie das Anschlusskabel nicht um das Gerät und betreiben Sie das Gerät niemals mit einem umwickelten Kabel.

**Bitte beachten!** Verlegen Sie das Anschlusskabel so dass niemand darüber stolpern, es nicht gequetscht werden oder mit heißen Gegenständen in Berührung kommen kann.

**Bitte beachten!** Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die mit dem Ausgang kompatibel sind und den gültigen Sicherheitsbestimmungen des Gerätes entsprechen.

**Bitte beachten!** Achten Sie darauf, das Gerät vor und während der Installation vom Stromnetz zu trennen.

Sie haben die Wahl den Heizlüfter Palma 2.0-Digital mit oder ohne das im Lieferumfang enthaltene Thermostat "Thermo 2" zu betreiben. Es ist jedoch dringend zu empfehlen, das "Thermo 2" zu verwenden, um exakte Temperaturregulierungen und Energieeinsparungen zu erzielen. Zur Installation des Palma 2.0, weiter mit Abschnitt 3.1. Zur Installation des Palma 2.0-Manuell, weiter mit Abschnitt 3.2.



### 3.2 Installation des Heizlüfters Palma 2.0

**Warnung!** Der Abstand zu brennbaren Objekten muss mindestens 50 cm betragen. Richten Sie den Heizlüfter so aus, dass ein Abstand von mindestens 40 cm zwischen Wand und Lufteintrittsöffnung besteht.

**Warnung!** Vor der Austrittsöffnung sollte wenn möglich ein freier Raum von 1,5 Metern belassen werden. Setzen Sie den Heizlüfter in Ihr Gewächshaus ein (4).




Image 4

Stecken Sie nun den Netzstecker in die Steckdose des "Thermo 2" (5) oder, falls Sie das "Thermo 2" nicht verwenden, direkt in die Netzsteckdose (6).



Image 5

Zum Setzen des Palma 2.0-Manuell auf den Wintermodus, weiter mit Abschnitt 4.2.

Zum Setzen des Palma 2.0-Digital auf den Wintermodus, weiter mit Abschnitt 4.3.

Zum Setzen auf den Sommermodus, weiter mit Abschnitt 4.4.



Image 6

## 4 Verwenden des Palma 2.0-Digital und Palma 2.0-Manuell

### 4.1 Allgemeiner Betrieb

Der Umluft-Heizlüfter Palma 2.0-Digital ist mit einem Auswahlschalter und einem Thermostat ausgestattet. Mit dem Auswahlschalter können Sie einen von 3 möglichen Betriebsmodi auswählen. Legen Sie die gewünschte Raumtemperatur anhand des Thermostats fest. Eine integrierte Betriebslampe weist auf den Heizbetrieb hin (7).



Image 7

### Modi der Palma 2.0

1. Gerät nicht in Betrieb
2. Umluft ohne Heizung (Zirkulation in Dauerbetrieb)
3. 2 kW Heizleistung (Heizung vom Thermostat kontrolliert, Umluft in Dauerbetrieb)

#### **4.2 Verwenden des Palma 2.0-Manuell im Wintermodus**

Wählen Sie auf dem Auswahlschalter Position 3 als Modus und setzen Sie das Thermostat auf Maximum. Die Betriebslampe beginnt zu leuchten, wenn der Palma 2.0-Manuell mit dem Heizvorgang beginnt (8).



Image 8

Prüfen Sie die Raumtemperatur mit einem Thermometer (9).




Image 9

Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, drehen Sie das Thermostat langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Betriebslampe ausschaltet (10).



Image 10

Der Heizlüfter hält nun die festgelegte Temperatur, indem er die Heizfunktion startet, sobald die Raumtemperatur unter dieses Niveau fällt. Sollte es Temperaturdiskrepanzen geben, müssen Sie dies ein wenig anpassen. **Bitte beachten!** Es ist leider nicht möglich, eine Temperaturskala auf den Thermostatschalter zu drucken, da das Verhalten jedes Gewächshauses je nach Größe, Isolierung, Füllstand und Standort unterschiedlich ist.

#### 4.3 Verwenden des Palma 2.0-Digital im Wintermodus

Bestimmen Sie die gewünschte Raumtemperatur auf dem Digital-Thermostat "Thermo 2" (11).

Sie finden die Einstellung in den Betriebsanleitungen des "Thermo 2".



Image 11

Wählen Sie auf dem Auswahlschalter Position 3 als Modus. Und setzen Sie das HeizlüfterThermostat auf die maximale Einstellung (12).



Image 12

Die Raumtemperatur wird nun vom Digital-Thermostat „Thermo 2“ geregelt und der Heizlüfter Palma 2.0-Digital wird eingeschaltet, sobald die Temperatur unter das festgelegte Niveau fällt. Sobald die Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Heizlüfter wieder aus.

**Tipp:** Wenn Sie den Winter über wertvolle Pflanzen im Gewächshaus halten, ist es empfehlenswert, eine zweite Wärmequelle zu installieren, die sich aktiviert, falls dieser Heizlüfter ausfällt (z. B. aufgrund eines Stromausfalls). Dadurch werden Ihre Pflanzen vor dem Erfrieren geschützt.

#### **4.4 Verwenden des Palma 2.0-Digital und Palma 2.0-Manuell im Sommermodus**

Bitte beachten! Das „Thermo 2“ ist für den Sommerbetrieb nicht erforderlich. Stecken Sie den Heizlüfter Palma 2.0-Digital einfach direkt in die Netzsteckdose. Während der Sommermonate können Sie durch den Einsatz des Umluftmodus eine erhebliche Reduzierung der Temperatur im Gewächshaus erzielen. Wählen Sie auf dem Auswahlschalter des Palma 2.0-Digital Heizlüfters den Modus 2, und öffnen Sie die Tür oder das Dachfenster Ihres Gewächshauses (13). Hierbei spielt die Position des Thermostatschalters keine Rolle.



Image 13

Die von der Sonne erwärmte Gewächshausluft wird im Umluftmodus ständig zirkuliert und auf diese Weise nach außen befördert. Gleichzeitig wird dadurch die Feuchtigkeit im Gewächshaus reguliert und die Bestäubung Ihrer Pflanzen gefördert.

#### 4.5 Sicherheitsfunktion

Temperaturgesteuerter Trennschalter. Wenn sich das Gerät überheizt, wird es vom temperaturgesteuerten Trennschalter vorübergehend ausgeschaltet. Um es wieder einzuschalten, schalten Sie den Heizlüfter 5 bis 10 Minuten lang zum Abkühlen aus (14).




Image 14

Ein weiterer Grund zur Abschaltung wäre eine Blockade der Eintritts- und Austrittsöffnungen. Entfernen Sie in einem solchen Fall die entsprechenden Objekte (15).



Image 15

## 5 Reinigung, Wartung, Umwelt und Entsorgung

### 5.1 Reinigung und Wartung

**Warnung!** Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und lassen Sie es ungefähr 30 Minuten abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

**Warnung!** Verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden oder reinigenden Mittel. Säubern Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch (nicht nass), einem Staubsauger oder einem Staubwedel.

### 5.2 Umwelt und Entsorgung

**Bitte beachten!** Bitte entsorgen Sie das Gerät nur in einer entsprechenden Sammelstelle.

**Bitte beachten!** Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisierten Fachkräften vorgenommen werden. Setzen Sie sich diesbezüglich bitte mit dem Hersteller oder Händler in Verbindung.

**Warnung!** Unsachgemäße Reparaturen können eine Gefahr für den Nutzer und andere Personen darstellen.

**EN**

## Introduction

This manual is intended for the Palma 2.0 RAW and Palma 2.0. The Palma 2.0 RAW consists of an air circulation heater. The Palma 2.0 consists of the air circulation heater and a wet room thermostat ThermoL. The electric air circulation heater Palma 2.0 and Palma 2.0 RAW serves to control the temperature of greenhouses and conservatories.

Read and observe the directions in these instructions and the general safety and hazard notes carefully before installation. Keep this leaflet in a safe place for future reference. If you doubt the safety of this device please seek advice from a specialist. If using the device in a greenhouse please ensure that the electrical connections are installed by qualified staff.

## 1 Technical data

### 1.1 Scope of delivery

#### **Palma 2.0-Digital:**

- Air circulation heater Palma 2.0
- 1 Digital-Termostat "Thermo 2"

#### **Palma 2.0- Manuell:**

- Air circulation heater Palma 2.0

<b>Thermo 2</b>	
Device type	Digital-Thermostat
Power supply	230 V/50-60 Hz
Max. breaking capacity	3000 W
Max. switching current	16 A
Control range:	-50 bis +99 °C
Distinction rate	± 1 °C
Input	< 1,5 W
Protection class	II
Protective system	IP X4
Sensor length:	approx. 2,5 m

<b>Palma 2.0</b>	
Device type	Air circulation heater
Power supply	230 V/50-60 Hz
Maximum performance	2025 W
Maximum power consumption	9,0 A
Control range	0 bis 85 °C
Controller tolerance:	± 5 °C
Input	< 1,5 W
Protection class	I
Protective system	IP X4
Abmessungen	280 x 195 x 315 mm

## 1.2 Main component parts

Palma 2.0-Digital (1)

1. Air intake opening
2. Air output opening
3. Thermostat switch
4. Selector switch
5. Operation lamp




Image 1

"Thermo 2" (2) (optional)

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Socket of the Thermo 2 | 6. Thermometer            |
| 2. Display                | 7. 2x Mounting holes      |
| 3. On/off button          | 8. On/off indication lamp |
| 4. Button up              | 9. Heating / cooling mode |
| 5. Button down            |                           |




Image 2

## 2. Preventive measures and safety instructions

**2.1 Warning!** A warning indicates the risk of (serious) damage to the user or the product if the user does not carry out the procedures with care. Please note! A comment makes the user aware of possible problems. Tip: A tip makes the user aware of convenient functions and additional options.

### 2.2 Safety and hazard notes

**Warning!** Do not leave the packaging materials (plastic bags, polystyrene, nails etc.) within reach of children as they represent potential hazards.

**Warning!** This device is only approved for connection to 230 V " / 50-60 Hz AC Voltage. It must be protected from heavy soiling and moisture. Different uses to those described above can lead to damage to the device, e.g. short circuit, electric shock etc. Always follow the safety and installation instructions.

**Warning!** The only permitted power source is a 230 V ", 50/60 Hz mains network socket. Never try to operate the device using a different voltage.

**Warning!** Only use this device indoors.

**Warning!** The device must be disconnected from the mains supply when opening the cover or removing parts.

**Warning!** Never insert or remove the power plug with wet hands.

**Warning!** Never pull the power cord itself; only remove the plug from the socket holding the grips on the mains plug.

**Warning!** Do not store or use inflammable materials or spray near the device.

**Warning!** Do not use the device in an easily inflammable atmosphere (e.g. close to fuel gas or spray bottles).

**Warning!** Do not cover the heater.

**Warning!** Never install the device close to taps, wash basins or other water sources. Also never connect your heater to a power source if the surface of the heater is damp.

**Warning!** Do not insert any objects into the openings on the device as this risks injury, electric shock or damage to the device.

**Warning!** The casing heats up during operation. Install the in such a way that accidental contact is avoided. The device only cools slowly after it is switched off. Only transport it using the carrying handle that is designed for this purpose.

**Warning!** Never dry inflammable objects in front of the discharge openings.

**Warning!** During assembly please ensure that the connecting cable is not crushed or damaged by sharp edges. If open points have been created by this kind of damage then the device may not be reconnected to the supply network for any reason.

**Warning!** Always remove the plug from the socket before cleaning the device. Only clean using a damp (not wet) cloth.

**Warning!** Always remove the plug from the mains if the device is taken out of service for a longer period. Store the heater in a dry, protected place for this period.

**Warning!** If it can be assumed that safe operation is no longer possible then the device must be taken out of operation and secured against accidental operation. This is the case:

- if the device or the mains cable display visible damage;
- if the device no longer works;
- after a long period of storage under unfavorable conditions;
- following severe transport stress

**Warning!** Keep the product out of reach of children.

**Warning!** The device is not suitable for use in cattle breeding areas.

**Warning!** These operating instructions form a constituent part of the device and should be kept in a safe place. If the device is passed on to a third party then these instructions should be passed on with it.

**Warning!** Never submerge the device in water.

**Warning!** The guarantee is not valid if the repairs are not carried out correctly.

**Warning!** In commercial premises the accident prevention regulations of the employers liability insurance association for electrical equipment and facilities must be observed.

**Warning!** Never pour liquids over the device. In the event that this happens remove the plug from the socket and consult a specialist.

**Please note!** This device is not designed for use by persons (including children) who have limited physical, sensory or mental capabilities and also not by persons with insufficient experience or knowledge of handling this product except where they are monitored or instructed by a person who is responsible for their safety.

**Please note!** After unpacking the device and before initial operation please ensure that the device and all the relevant accessories are in good working order. If transport damage is ascertained then please contact the corresponding distributor or manufacturer immediately.

**Please note!** Consult a specialist if you have any doubts regarding the functioning, safety or connection of the device.

### **3. Installation**

**Warning!** Electrical devices may only be operated in wet rooms connected to a residual current circuit breaker.

**Warning!** Before initial operation of the device please ensure that this connection is provided at the planned connection location.

**Warning!** When using a multiple socket or an extension cable please ensure that the maximum current carrying capacity is not exceeded. Cable drums must always be completely unrolled.

**Warning!** The installation location must be selected so that the devices cannot be sprayed with water or fall into water in any event.

**Warning!** Do not wrap the connection cable around the device and never operate the device with wound cable.

Please note! Lay the connection cables in such a way that nobody can trip over them and they cannot be crushed or come into contact with hot objects.

Please note! Only use extension cables that are compatible with the output and in accordance with the valid safety regulations for the device.

Please note! Make sure that the devices are disconnected from the mains power before and during installation.

When using the Palma 2.0 heater you have the choice of operation with or without the included wet room thermostat Thermo 1. However for exact temperature regulation and energy-saving operation we urgently recommend using the Thermo 2.

To install the Palma 2.0, go to section 3.1.

To install the Palma 2.0 RAW, go to section 3.2.




Image 3

### 3.2 Installation of Palma 2.0 heater

**Warning!** The distance from the inflammable objects should be at least 50 cm. Adjust the heater so that there is a distance of at least 40 cm between the wall and the air intake opening.

**Warning!** A free space of 1.5 meters should be left in front of the output opening if possible. Place the heater in your greenhouse (4).




Image 4

Now insert the mains plug into the socket of the Thermo 1(5) or, if operating without the Thermo 1, directly into the mains socket (6).



Image 5

To set the Palma 2.0 RAW to wintermode, see section 4.2.

To set the Palma 2.0 to wintermode, see section 4.3.

To set the summer mode, see section 4.4.



Image 6

## 4 Use the Palma 2.0 and Palma 2.0 RAW

### 4.1 General operation

The Palma 2.0 air circulation heater is fitted with a selector switch and a thermostat. Use the selector switch to choose one of the 3 possible operating modes. Set the desired room temperature using the thermostat. An integrated operation lamp indicates heating operation (7).



Image 7

### Mode of the Palma 2.0

1. Device not in operation
2. Air circulation without heating (circulation in constant operation)
3. 2 kW heating output (heating controlled by thermostat, air circulation in constant operation)

#### 4.2 Use the Palma 2.0 RAW in winter mode

Select position 3 as the mode on the selector switch and set the thermostat to maximum. The operation lamp will light up when the Palma 2.0 RAW starts with heating (8).



Image 8

Check the room temperature using a thermometer (9) .




Image 9

When the desired room temperature is reached then slowly turn the thermostat in an anticlockwise direction until the operation lamp switches off (10).



Image 10

The heater will now maintain the set temperature by re-starting the heating function when the room temperature falls below this level. In the event of temperature discrepancies you may need to adjust this a little.

**Please note!** Unfortunately it is not possible to print a temperature scale on the thermostat switch as behavior will differ depending on size, insulation, filling level and location of each greenhouse.

#### 4.3 Use the Palma 2.0 in winter mode

Set the desired room temperature on the wet room thermostat Thermo 2 (11). The setting can be found in the Thermo 2 operating instructions.



Image 11

Select position 3 as the mode on the selector switch. And set the heater thermostat to the maximum setting (12).



Image 12

The wet room thermostat Thermo 1 will now take over temperature regulation and the Palma 2.0 heater will be switched on if the room temperature falls below the set level. If the temperature is reached then the heater will switch off again.

#### **4.4 Use the Palma 2.0 and Palma 2.0 RAW in summer mode**

Please note! The Thermo 2 is not required for summer operation. Just plug the Palma 2.0 heater directly into a mains socket. In the summer months use of the air circulation mode can achieve substantial reduction of the greenhouse temperature.

Select mode 2 on the selector switch of the Palma 2.0 heater and open the door or the roof window on your greenhouse (13). The position of the thermostat switch is irrelevant here.



The greenhouse air that is heated by the sun is constantly circulated by the air circulation mode and thus moved outside. At the same time this measure regulates the humidity in the greenhouse and promotes the pollination of your plants.

#### 4.5 Safety feature

Temperature controlled circuit breaker: If the device overheats the temperature-controlled circuit breaker will switch the device off temporarily.

To switch the device back on, turn the heater off for 5 to 10 minutes to cool down (14).




Image 14

Another reason for the shutdown would be blockage of the intake or outlet opening.

- In this case please remove the corresponding objects (14). It could also be an indication that the ventilator has failed.
- In this case switch the heater off, remove the plug and contact an authorized specialist to arrange repair.



Image 15

## 5 Cleaning, maintenance, environment and disposal

### 5.1 Cleaning and maintenance

**Warning!** Switch the device off before each cleaning and leave it to cool for approximately 30 minutes before beginning cleaning. **Warning!** Do not use any abrasive, caustic or cleaning materials. Clean the casing with a damp cloth (not wet), vacuum cleaner or feather duster.

### 5.2 Environment and disposal

**Please note!** Only dispose of devices at a corresponding collection centre.

**Please note!** Only authorized specialists are permitted to carry out repairs on the device. Please contact the manufacturer or distributor in this regard.

**Warning!** Incorrectly executed repairs can represent a hazard for the user and other persons. You have 2 years of unlimited manufacturer's guarantee (from the date of purchase) on all BioGreen products. The guarantee does not include damage from external forces, incorrect use and failure to observe these instructions for use, cleaning and maintenance work.

The manufacturer does not accept responsibility for any damage caused by frost, insufficient heating performance for the room dimensions or insufficient heat insulation.

**NO**

## Introduksjon

Denne håndboken er ment for Palma 2.0-Manual og Palma 2.0-Digital. Palma 2.0-Manual er en sirkulerende luftvarmer. Palma 2.0-Digital består av en sirkulerende luftvarmer og en digital termostat "Thermo 2". De elektriske sirkulerende luftvarmene Palma 2.0-Digital og Palma 2.0-Manual bruges til å kontrollere temperaturen i veksthus og vinterhager.

Vennligst les instruksjonerne og sikkerhetsinformasjon og advarsler i denne håndboken nøyde og følg dem under installasjonen. Gjem denne håndboken for fremtidig referanse på et trygt sted. Hvis du er i tvil om sikkerheten ved utstyret, så søk råd fra en ekspert. Hvis enheten brukes i et drivhus, må de elektriske tilkoblinger installeres av kvalifisert personell.

## 1 Tekniske spesifikasjoner

### 1.1 Omfang av leveranse

#### **Palma 2.0-Digital:**

- 1 sirkulasjonsluftvarmer Palma 2.0
- 1 Digital termostat "Thermo 2"

#### **Palma 2.0- Manually:**

- 1 sirkulasjonsluftvarmer Palma 2.0


<b>Thermo 2</b>	
Enhetstype	Digital-termostat
Strømforsyning	230 V/50-60 Hz
Maksimal ytelse	3000 W
Maksimalt strømforbruk :	16 A
Kontrolområde	-50 til +99 °C
Kontrol toleranse	± 1 °C
Ingang	< 1,5 W
Beskyttelseskasse	II
Beskyttelsetype	IP X4
Sensor radius	circa 2,5 m

<b>Palma 2.0</b>	
Enhetstype	Luftsirkulasjonsvarmeapparat
Strømforsyning	230 V/50-60 Hz
Maksimal ytelse	2025 W
Maksimalt strømforbruk :	9,0 A
Kontrolområde	0 til 85 °C
Kontrol toleranse	± 5 °C
Ingang	< 1,5 W
Beskyttelseskasse	I
Beskyttelsetype	IP X4
Mål :	280 x 195 x 315 mm

## 1.3 Hovedbestanddeler

Palma 2.0-Digital (1)


1. Luftinntak åpning
2. Lufutløpsåpning
3. Termostat bryter
4. Velgeren
5. Driftslampe



Figur 1

"Thermo 2" (2) (valgfri)

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Strømuttak på "Thermo 2" | 5. Trykknap ned               |
| 2. Indikator                | 6. Termometer                 |
| 3. På / av-bryter           | 7. 2 monteringshuller         |
| 4. Trykknap opp             | 8. På / av lysindikator       |
|                             | 9. Oppvarming / kjøling modus |



Figur 2

## 2. Forholdsregler og sikkerhetsinstruksjoner

### 2.1 Brukte sikkerhetssymboler

**Advarsel!** En advarsel angir risiko for (alvorlige) skader på brukeren eller skade på produktet hvis brukeren ikke utfører prosessen nøyne. Vennligst merk! En kommentar for å varsle brukeren om et mulig problem. Hint: Et tips gir brukeren informasjon om praktiske funksjoner og flere alternativer.

### 2.2 Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler

**Advarsel!** Ikke la emballasjen (plastposer, polystyren, spiker, etc.) ligge tilgjengelig for barn, da det presenterer en potensiell risiko.

**Advarsel!** Denne enheten er godkjent for tilkobling til 230 V ~ / 50-60 Hz vekselstrøm.

Den må beskyttes mot stor tilsmussing og fukt. Andre bruksformål enn dem som er beskrevet ovenfor kan føre til skader på apparatet, f.eks kortslutning, elektriske støt, etc.

Ta alltid hensyn til sikkerhet og monteringsanvisninger.

**Advarsel!** Den eneste tillatte strømkilden er et 230 V% 50/60 Hz strømuttak.

Prøv aldri å bruke enheten med en annen spenning.

**Advarsel!** Brug bare denne enheten innendørs.

**Advarsel!** Enheten må kobles fra strømforsyningen før åpning eller fjerning af deler.

**Advarsel!** Aldri set i eller kobl fra strømkontakten med våte hender.

**Advarsel!** Ikke trekk i selve strømkabelen. Trekk ut kontakten fra holderen i strømboksen.

**Advarsel!** Ikke bruk eller oppbevar brennbare materialer i nærheten av enheten.

**Advarsel!** Ikke bruk enheten i et brannfarlig miljø (for eksempel i nærheten av oppvarmningsgass eller sprayflasker).

**Advarsel!** Ikke dekk til varmeapparatet.

**Advarsel!** Ikke kobl denne enheten til i nærheten av vannrør, vasker eller andre vannkilder. Ikke kobl varmeapparatet til når overflaten er våt.

**Advarsel!** Ikke stikk gjenstander inn i åpningene på enheten, da dette kan føre til skader, elektrisk støt eller skade på enheten.

**Advarsel!** Under drift bliver huset varmet op. Stil det, slik at man unngår utilsiktet kontakt.

Etter å ha slått av, kjøler apparatet ned sakte. Transporter den bare i håndtaket, som ble spesialdesignet til dette.

**Advarsel!** Ikke tørk brennbare gjenstander foran åbningerne.

**Advarsel!** Ved montering, sorg for at tilkoblingskabelen ikke kommer i klemme eller skades av skarpe kanter. Hvis åpne områder forekommer, forårsaget af en sådan skade, må enheten under ingen omstændigheter kobles til strømnettet.

**Advarsel!** Trekk alltid ut pluggen fra stikkontakten før du renjhør enheten. Rengjør kun enheten med en fuktig (ikke våt) klut.

**Advarsel!** Trekk alltid ud pluggen fra stikkontakten når enheten ikke skal brukes over en lengre periode. I denne periode bør du oppbevare den i et tørt og beskyttet rom.

**Advarsel!** Hvis det kan antas at sikker drift ikke længer er garantert, må enheten ikke lenger brukes og må sikres mot utilsiktet bruk. Disse er slike tilfeller:

- Hvis enheten eller strømledningen har synlige skader;
- Hvis enheten ikke fungerer;
- Etter en lang periode med lagring i ugunstige forhold;
- Etter kraftig påvirkning under transport.

**Advarsel!** Oppbevar den utilgjengelig for barn.

**Advarsel!** Apparatet er ikke egnet for bruk i områder med husdyravl.

**Advarsel!** Bruksanvisningen er en del av enheten, og bør oppbevares på et trygt sted.

Hvis enheten er solgt til en tredje part, må denne bruksanvisningen gis med også.

**Advarsel!** Ikke senk apparatet i vann.

**Advarsel!** Garantien er ugyldig dersom reparasjoner ikke er blit utført profesjonelt.

**Advarsel!** I kommersielle lokaler må reglene i profesjonelle foreninger for elektrisk utstyr og verktøj for forebyggning av ulykker følges.

**Advarsel!** Hell aldri væske på enheten. Skulle dette skje, ta ud pluggen fra stikkontakten og ta kontakt med en ekspert.

**Vennligst merk!** Denne enheten må ikke brukes av personer (inkludert barn) som har fysiske, sensoriske eller mentale evner som er begrenset eller ikke har nødvendig kompetanse til å bruke det, med mindre de er under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller har mottatt instruksjone fra denne personen i hvordan du bruker enheten.

**Vennligst merk!** Vennligst sjekk etter udpakking og før første oppstart, om enheten og alle relevante komponenter er i orden. Hvis transportskader er funnet, vennligst ta kontakt umiddelbart med en offisiell forhandler eller produsenten.

**Vennligst merk!** Rådfør deg med en ekspert hvis du er usikker på funksjonalitet, sikkerhet eller tilkobling av enheten.

## 3. Installasjon

**Advarsel!** Elektrisk utstyr kan brukes i våtrom, som er beskyttet av jordfeilbryter (Fl).

**Advarsel!** Sjekk om det planlagte området har en slik kobling før igangsetting.

**Advarsel!** Pas på når du bruker flere stikkontakter eller skjøteleddninger at maksimal strømkapasitet ikke overskrides. Kabeltromler må alltid fylles helt.

**Advarsel!** Installasjonsstedet må velges slik at enheten ikke kan sprøytes med vann eller at den kan falle i vannet.

**Advarsel!** Ikke pakk kabelen rundt enheten, og bruk ikke enheten med en innpakket kabel.

**Vennligst merk!** Legg koblingskabelen slik at ingen snubler i dem, eller så de kan knuses eller kommer i kontakt med varme overflater.

**Vennligst merk!** Bruk kun skjøteleddninger som er kompatible med kontaktene og så sikkerhetsstandardene svarer til enheten. Vennligst merk! Sørg for å skille enheten før og under installeringen fra stikkontakten. Du har valget mellom å operere varmeapparatet Palma 2.0 Digital med eller uten termostaten inkludert "Thermal 2". Imidlertid er det sterkt anbefalt å bruke "Thermo 2" for å oppnå nøyaktige temperaturregulering og energisparing.

For å installere Palma 2.0, gå til punkt 3.1


For å installere Palma 2.0-Manually, gå til punkt 3.2.

### 3.1 Installasjon av digital termostat "Thermo 2"

**Vennligst merk!** Velg installasjonsstedet, slik at du kan se termostaten litt og operere..

**Vennligst merk!** Temperatursensoren skal monteres ved halv romhøyde og det skal henge fritt ned.

**Vennligst merk!** Sensoren påvirkes ikke av trek, solstråling eller annen oppvarming eller kjølingskilder. Fest termostaten til de to holdere (3) med 2 skruer på en vegg eller på rammebjelkene i dit drivhus.




Figur 3

### 3.2 Installasjon av varmeapparatet Palma 2.0

**Advarsel!** Avstanden fra brennbare gjenstander må være minst 50 cm. Juster varmeapparatet ut slik at det er en avstand på minst 40 cm mellom veggene og luftinnntaket.

**Advarsel!** Foran utgangsåpningen bør det etterlates et fritt rom på 1,5 meter hvis mulig.

Place Monter varmeren i drivhuset (4).



Figur 4

Indset nå pluggen i kontakten på "Thermo 2" (5) eller hvis du ikke bruker "Thermo 1", direkte inn i stikkontakten (6).



Figur 5

For å stille Palma 2.0-Manually til vintermodus, gå til punkt 4.2. For å stille Palma 2.0-Digital til vintermodus, gå til punkt 4.3. For å stille til sommermodus, gå til punkt 4.4.



Figur 6

## 4 Bruk Palma 2.0-Digital og Palma 2.0-Manually

### 4.1 Generell bruk

Den sirkulerende luftvarmer Palma 2.0-Digital er utstyrt med en velgerbryter og en termostat. Med velgerbryteren kan du velge en av 3 mulige driftsmodi. Still inn ønsket romtemperatur ved hjelp av termostaten. En integrert driftslampe indikerer oppvarming (7).



Figur 7

#### Modus på Palma 2.0

1. Enhet ikke i drift
2. Resirkulert luf uten (oppvarming sirkulasjon i kontinuerlig drift)
3. 2 kW varmeeffekt (oppvarming styres fra termostat, resirkulert luf i kontinuerlig drift)


#### 4.2 Bruk av Palma 2.0-Manually I vintermodus

Velg på valgbryter posisjon 3 sommer modus og sett termostaten på maksimum. Driftslampen begynner å lyse når Palma 2.0-Manually begynner med oppvarming (8).



Figur 8

Check romtemperaturen uten termometer (9).



Figur 9

Når ønsket romtemperatur er nådd, slå termostaten sakte mot urviseren til driftslampen slukker (10).



Figur 10

Indset nå pluggen i kontakten på "Thermo 2" (5) eller hvis du ikke bruker "Thermo 2", direkte inn i stikkontakten (6). Varmeviften holder nå den bestemte temperatur, hvor den starter varmefunksjonen så snart romtemperaturen faller under dette nivået. Skulle det være temperaturavvik, så må du justere dette litt. Vennligst merk! Dessverre er det ikke mulig å skrive en temperatur på termostatbryteren, siden virkemåten av hvert drivhus, avhengig av størrelse, isolasjon, nivå og plassering er forskjellig.

#### 4.3 Bruk av Palma 2.0 Digital i vintermodus

Bestem ønsket romtemperatur på digital termostat "Thermo 2" (11).

Finn innstillingene i bruksanvisningen til "Thermo 2".



Figur 11

Velg posisjon 3 på valgbruteren som en modus. Og set termostaten til maksimum (12).



Figur 12

Romtemperaturen er nå kontrollert av digital termostat "Thermo 2" og varmeapparatet Palma 2.0-Digital slås på når temperaturen faller under det angitte nivået. Når ønsket temperatur er nådd, slås varmeapparatet av igjen. Tip: Hvis du har verdifulle planter i drivhuset over vinteren, anbefales det å installere en ekstra varmekilde, som aktiveres hvis denne varmer svikter (f.eks på grunn av strømbrudd), så deres planter kan beskyttes mot frost.

#### **4.4 Bruk av Palma 2.0-Digital og Palma 2.0-Manually i sommermodus**

Vennligst merk! At "Thermo 2" ikke er nødvendig for sommerdrift. Sett bare varmeapparatet Palma 2.0 Digital direkte inn i stikkontakten.

I sommermånedene kan du oppnå en betydelig reduksjon i temperatur i drivhuset gjennom bruk av resirkulationsmodus!

Velg på valgbryteren på Palma 2.0-Digital varmeviftemodus 2, og åpn døren eller vinduet i drivhuset (13). Her spiller termostatbryteren ikke noen rolle.



Figur 13


Drivhusluften oppvarmet av solen bliver stadig sirkuleret i resirkulationsmodus og transporteres på denne måte utenfor. Samtidig bliver fuktigheten i drivhuset regulert og pollinering av planter forbedret.

#### 4.5 Sikkerhetsfunksjon

Temperaturstyrte afbrytere. Hvis apparatet overoppheves, bliver det slåt av midlertidigt ved temperaturkontrollerte afbrytere.

- For å aktivere den, slå av varmeapparatet i 5 til 10 minutter for å kjøle ned (14). En annen grunn til å stenge ville være en blokkering av innløps- og utløpsportene.
- I et slikt tilfelle, fjern de respektive objektene (14).

Figur 14



Det kan også være uttrykk for svikt i viften.

- I dette tilfellet slå av varmeapparatet, trek ud kontakten, og kontakt et autorisert verksted for reparasjon (15).

Figur 15



## 5 Rengjøring, vedlikehold, miljø og avfallshåndtering

### 5.1 Rengjøring og vedlikehold

**Advarsel!** Slå av enheten før renjhøring og la den avkjøles i ca 30 minutter før du begynner å rengjøre.

**Advarsel!** Ikke bruk slipende, etsende eller rengjøringsmidler. Rengjør utsiden med en fuktig klut (ikkevåt), en støvsuger eller en støvkost.

### 5.2 Miljø og avfallshåndtering

Vennligst merk! Vennligst kast apparatet i et dertil egnet innsamlingssenter.Vennligst merk!

Reparasjoner må bare utføres av autoriserte fagfolk. I denne forbindelse kan du ta kontakt med produsenten eller forhandleren.

**Advarsel!** Feilaktig reparasjonarbeid kan utgjøre en fare for brukeren og andre personer.Du får for alle Bio Green produkter en begrenset produsentgaranti på 2 år (fra kjøpsdato). Garantien dekker ikke skade forårsaket av eksterne krefter, feilaktig bruk og manglende overholdelse av disse instruksjoner for bruk, rengjøring og vedlikehold. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader forårsaket af frost, utilstrekkelig til arealets ikke passene, oppvarming eller utilstrekkelig varmeisolasjon.

**SWE**

## Inledning

Denna handbok är avsedd för Palma 2.0 Manuell och Palma 2.0 Digital. Palma 2.0 Manuell är en cirkulerande luftvärmare. Palma 2.0 Digital består av en cirkulerande luftvärmare och en digital termostat "Thermo 2".

Läs noga igenom och följ anvisningarna i denna manual tillsammans med de allmänna säkerhetsföreskrifterna innan du genomför installationen. Se till att förvara detta häfte så att det är lätt tillgängligt för eventuell framtida konsultation. Kontakta en fackman om du känner dig osäker på apparatens säkerhet. Om apparaten ska användas i ett växthus bör man säkerställa att de elektriska anslutningarna har installerats av behörig elektriker.

Vid uppackning och före driftstart är det viktigt att du förvissar dig om att inga skador uppstått på apparaten eller tillbehören. Om det skulle ha uppstått skador i transporten ska du vända dig direkt till respektive distributör eller tillverkare. Förpackningsmaterial såsom platspåsar, frigolit, spikar o.s.v. ska förvaras utom räckhåll för barn eftersom de utgör en potentiell fara.

Den elektriska värmeflakten Palma är avsedd för uppvärming av växthus och vinterträdgårdar. Det är endast tillåtet att ansluta denna apparat till 230 V - / 50 - 60 Hz växelspänning. Den måste skyddas från stark nedsmutsning och fukt. Om apparaten används på annat sätt än som beskrivet ovan kan detta leda till att det uppstår skador på denna, vilket i sin tur kan leda till kortslutning, brand, elektriska stötar m.m. Säkerhets- och installationsanvisningarna måste absolut följas.

## 1 Tekniska data

### 1.1 Leveransomfattning

#### Palma 2.0-Digital:

- Värmeflåkt Palma 2.0
- Termostat för fuktiga utrymmen Thermo 2

Thermo 2	
Modell	Digital Termostat
Spänning	230 V/50-60 Hz
Maximal prestanda	3000 W
Max. strömförbrukning	16 A
Kontrollområde	-50 til +99 °C
Kontroll tolerans	± 1 °C
Ingång	< 1,5 W
Skyddsklass	II
Kapslingsklass	IP X4
Sensorradie	circa 2,5 m

#### Palma 2.0- Manually:


- 1 sirkulasjonsluftvarmer Palma 2.0

Palma 2.0	
Modell	Värmeflåkt
Spänning	230 V/50-60 Hz
Maxeffekt	2025 W
Max. strömförbrukning	9,0 A
Temperaturområde	0 - 85 °C
Temperaturtolerans	± 5 °C
Ingång	< 1,5 W
Skyddsklass	I
Kapslingsklass	IP X4
Mått	280 x 195 x 315 mm

## 1.3 Huvudbeståndsdelen

Palma 2.0-Digital (1)


1. Luftintagsöppningen
2. Luftutloppsöppning
3. Termostaten
4. Funktionsvred
5. Driftlampa



Figur 1

"Thermo 2" (2) (valgfri)

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Eluttag för "Thermo 2" | 5. Pressa ner            |
| 2. Indikator              | 6. Termometer            |
| 3. On / off knapp         | 7. 2 Monteringshål       |
| 4. Pressa upp             | 8. På / av ljusindikator |
|                           | 9. Värme / kyla-läge     |



Figur 2

- Endast ett 230 V ~, 50/60 Hz eluttag i det öppna elnätet får användas som strömkälla. Använd aldrig någon annan spänning för att driva apparaten.
- Vänd dig till en behörig elektriker om du känner dig osäker på apparatens funktion, säkerhet eller anslutning.
- Den här apparaten får endast användas inomhus.
- Apparaten måste kopplas bort från eluttaget om höljet ska öppnas eller delar ska tas bort.
- Stickkontakten får aldrig sättas i eller tas ur eluttaget med blöta händer.
- Dra aldrig i nätsladden, utan alltid i stickkontaktens greppytta när du ska ta ur den ur eluttaget.
- Brännbara medel eller spray får ej förvaras eller användas i närheten av apparaten. **Brandrisk!**
- Apparaten får inte användas i en atmosfär som är lättantändlig, t.ex. i närheten av bränngas eller sprayflaskor. **Explosions- och brandrisk!**
- Värmefläkten får ej övertäckas. **Brandrisk!**
- Installera aldrig apparaten i närheten av vattenkranar, handfat eller andra vattenkällor. Anslut aldrig värmefläkten till en strömkälla när värmarens yta är fuktig.
- Stoppa inte in några föremål i apparatens öppningar. Risk för personskada, elektrisk stöt eller skada på apparaten.
- Höljet blir varmt under drift. Installera apparaten på ett sätt så att oavsiktlig beröring går att undvika. Risk för brännskador! Efter det att apparaten har stängts av kyls den av i långsam takt. Bär apparaten endast i det för transporterings avsedda handtaget.
- Torka aldrig brännbara föremål framför utblåsöppningarna. **Brandrisk!**
- Se till att anslutningskablarna inte är klämda eller skadade av vassa kanter när du monterar apparaten. Om några öppna ställen skulle ha uppstått p.g.a. sådana skador får apparaten inte under några omständigheter längre anslutas till elnätet. Livsfara!
- Dra alltid ur stickkontakten ur eluttaget innan du rengör apparaten. Gör endast rent med en fuktig trasa (ej blöt).
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid, dra alltid ur stickkontakten. Förvara värmefläkten på ett skyddat och torrt ställe under tiden.
- Om man kan misstänka att det inte längre är riskfritt att använda apparaten, måste den tas ur drift. Säkerställ även att den obevakat inte kan sättas i drift. Detta gäller när
  - apparaten eller nätkabeln uppvisar synliga skador
  - apparaten inte fungerar längre
  - apparaten har stått oanvänt en längre tid under ogynnsamma förhållanden
  - apparaten har utsatts för stora påfrestningar vid transporter

- Apparater som drivs med nätspänning ska hållas borta från barn.
  - Apparaten är inte avsedd för användning i djurhållningsutrymmen.
  - Denna bruksanvisning är en del av apparaten och bör förvaras på ett säkert ställe. Om apparaten lämnas vidare till tredje part så måste bruksanvisningen medfölja.
  - I industriella anläggningar måste elsäkerhetsverkets skyddsföreskrifter följas.
  - Häll aldrig vätska över apparaten. Det finns risk för brand eller livsfarliga elektriska stötar. Om detta ändå skulle hända, se till att dra ur stickkontakten ur eluttaget och rådgör med en fackman. Om du har problem med hur apparaten ska kopplas in korrekt eller om du har frågor som inte kan besvaras med hjälp av bruksanvisningen, kontakta tillverkaren eller en fackman.
- 
- Den här apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt kroppslig, sensorisk eller mental förmåga.
  - Den får heller inte användas av personer som inte har tillräckligt mycket erfarenhet eller kunnande när det gäller handhavandet av produkten. Detta gäller dock med undantag för om personerna övervakas eller får anvisningar av en person som ansvarar för deras säkerhet.

## 3. Installation

I våtutrymmen får elektriska apparater endast kopplas in i eluttag säkrade med jordfelsbrytare! Försäkra dig i förväg om att detta är fallet på platsen där apparaten ska tas i drift. Om ett grenuttag eller en förlängningskabel används måste man först kontrollera att den maximala strömbelastningen inte överskrids. Kabeltrummor måste alltid vara helt upprullade.


Kontrollera att apparaten är urkopplad från elnätet före och efter installationen. Välj installationsplatsen så att apparaten inte under några omständigheter kan utsättas för regn eller falla ned i vatten. Placera anslutningskablarna så att man inte kan snubbla över dem. De får heller inte bli klämda eller komma i kontakt med heta föremål. Använd bara förlängningskabel som överensstämmer med apparatens prestanda och följer de gällande säkerhetsföreskrifterna. Anslutningskabeln får inte lindas runt apparaten och apparaten får heller aldrig tas i drift med upprullad kabel.

### **Installationssteg:**

Värmefläkten "Palma 2.0 Digital" kan användas antingen med eller utan den medföljande våtrumstermostaten Thermo 2. För en mer exakt temperaturinställning och energisnål drift måste däremot Thermo 2 (3) alltid monteras in.

## Installation av termostat Thermo 2

Montera termostaten på väggen eller på växthusets profilskenor med hjälp av de båda fästanordningarna och tillhörande skruvar. Välj en installationsplats som gör det enkelt att komma åt och manövrera termostaten. Temperaturavkänparen måste placeras på en höjd mitt emellan golv och tak och hänga fritt. Rumstemperaturen kan regleras optimalt förutsatt att avkänparen inte påverkas av drag, direkt solljus eller annan värme- respektive kylkälla.




Figur 3

## Installation av värmefläkten Palma

För installation, ställ värmefläkten i ditt växthus. Avståndet till bränbara föremål ska vara minst 50 cm. Placer värmefläkten så att avståndet mellan vägg och luftintag är minst 40 cm (4). Framför utblåsöppningen ska den fria ytan om möjligt vara 1,5 m. Vid drift med termostat sätt i stickkontakten i eluttaget för Thermo 2. Vid drift utan termostat sätt i stickkontakten direkt i eluttaget och följ instruktionerna på bruksanvisningen.

Figur 4



Vid drift med termostat sätt i stickkontakten i eluttaget för Thermo 2. (5)



Figur 5

Vid drift utan termostat sätt i stickkontakten direkt i eluttaget (6) och följ instruktionerna på bruksanvisningen.



Figur 6

## 4 Bruk Palma 2.0-Digital og Palma 2.0-Manually

### 4.1 Generell bruk

Den cirkulerande luftvärmaren Palma 2.0 är utrustad med funktionsvred och en thermostat. Med funktionsvredet kan du välja en av 3 möjliga olika driftfunktioner. Ställ in önskad rumstemperatur med hjälp av thermostaten till vänster. En integrerad driftslampa indikerar uppvärmningen (7).



Figur 7

#### Driftlägen Palma 2.0

1. Apparaten ej i drift
2. Fläkt utan varme (Fläkt i konstant drift)
3. 2 kW varmeeffekt med fläkt (Termostatstyrd varme, fläkt i konstant drift)

#### 4.2 Vinterdrift utan Thermo 2

Steg 1: Välj position 3 som driftläge på funktionsvredet.


Steg 2: Ställ in termostatet på maximal kapacitet.

När du har nått önskad rumstemperatur, vrid termostatet långsamt motsols tills värmeverket stängs av. Låt termostatvredet fortsatt vara inställt på det läget. Värmen kommer nu att hålla den valda temperaturen genom att värmefunktionen startar igen om temperaturen underskrids. Vid temperaturavvikelse kan man behöva justera ytterligare lite grann. Obs! Beakta ovan angiven temperaturtolerans



Figur 8

Kontrollera rumstemperaturen med en termometer (9)



Figur 9

#### 4.3 Vinterdrift med Thermo 2

Steg 1: Ställ in önskad rumstemperatur på vätrumstermostatet Thermo 2.

Information om hur du ställer in termostatet hittar du i bruksanvisningen till Thermo 2. (12)

Steg 2: Välj position 3 som driftläge på funktionsvredet. (11)

Steg 3: Ställ in värmeapparatens termostat på maximal kapacitet.

Vätrumstermostaten Thermo 2 tar nu över temperaturregleringen och kopplar in värmeapparaten Palma om den inställda rumstemperaturen underskrids. Värmen stängs av när temperaturen uppnåtts igen.

#### Allmänna rekommendationer:

Vi rekommenderar att du installerar ytterligare en värmekälla om du har dyrbara planter över vintern i ditt växthus. Denna kan då ersätta Palma t.ex. vid strömbrott. På det sättet förhindrar du att dina planter förfryser.



Figur 12

Figur 11



Romtemperaturen er nå kontrollert av digital termostat "Thermo 2" og varmeapparatet Palma 2.0-Digital slås på når temperaturen faller under det angitte nivået. Når ønsket temperatur er nådd, slås varmeapparatet av igjen. Tip: Hvis du har verdifulle planter i drivhuset over vinteren, anbefales det å installere en ekstra varmekilde, som aktiveres hvis denne varmer svikter (f.eks på grunn av strømbrudd), så deres planter kan beskyttes mot frost.

#### **Bruk av Palma 2.0-Digital og Palma 2.0-Manually i Sommardrift**

För drift på sommaren behöver inte Thermo 2 användas. Sätt därför i värmearrappaten Palma direkt i ett eluttag. Under sommarmånaderna kan man med hjälp av fläkten uppnå en tydlig sänkning av temperaturen i växthuset. Detta gör du genom att vrida funktionsvredet till driftläge 2 på värmearrappaten Palma och öppna dörren respektive takfönstren på ditt växthus. Termostatvredets position har i detta fall ingen betydelse. Växthusluften som värmts upp av solen cirkulerar hela tiden runt genom fläkten och skickas på så sätt ut. Samtidigt reglerar denna åtgärd luftfuktigheten i växthuset, vilket gynnar pollineringen av dina plantor.




Figur 13

Växthusluften som värmes av solen cirkulerar hela tiden runt genom fläkten och skickas på så sätt ut. Samtidigt reglerar denna åtgärd luftfuktigheten i växthuset. Vilket gynnar pollineringen av dina plantor.

## Säkerhetsanvisningar

Temperaturstyrт overlhetningsskydd Om värmeapparaten är overlgettad st ngs den av automatiskt genom det temperaturstyrda overlhetningsskyddet. Vrid ned v rmaren helt i 5 till 10 minuter s  att den kyls av innan du s ttar ig ng den igen. En annan orsak till att v rmaren har st ngts av kan vara att intagets eller utbl sets  ppning har blockerats (14). Tag i s dana fall bort det aktuella f rem let. Det kan dock ocks  betyda att fl kten har slutat fungera.

Figur 14



Det kan dock ocks  betyda att fl kten har slutat fungera. St ng i s dana fall av v rmeapparaten. Dra ut stickkontakten och kontakta en beh rig fackman f r reparation. (15).

Figur 15



## 5 Rengöring, reparation och återvinning

- Inga slip-, frät- eller rengöringsmedel får användas.
- Stäng av apparaten inför varje rengöring och låt den kylas av i ca. 30 min innan du påbörjar rengöringen.
- Höljet ska rengöras med en fuktig trasa (ej blöt), dammsugare eller dammvippa.
- Apparaten får aldrig sänkas ned i vatten.
- Apparaten måste återvinnas på en därfor avsedd återvinningsstation.
- Reparationer på apparaten får endast utföras av behörig fackman.  
Vänd dig därfor till tillverkaren eller distributören.
- Varning! Garantin gäller ej vid felaktigt utförda reparationer.
- Felaktigt utförda reparationer kan utgöra en fara för användaren eller andra personer.







Bio Green OHG  
Marburger Str. 1b  
35649 Bischoffen-Oberweidbach  
Germany/Allemagne

Tel +49 (0) 6444 9312-0 | Fax +49 (0) 6444 6162  
E-Mail [info@biogreen.de](mailto:info@biogreen.de)

**[www.biogreen.de](http://www.biogreen.de)**